

## SMART Board® M685ix2

Sistemas de quadro interativo

Guia do usuário e de configuração

Para o modelo SBM685ix2



### Advertência da FCC

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com as especificações estabelecidas para dispositivos digitais de Classe A, conforme a Seção 15 das Normas da FCC. Estes limites são estabelecidos para fornecer proteção adequada contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, poderá causar interferência prejudicial em comunicações por rádio. A operação deste equipamento em área residencial provavelmente causará interferência prejudicial. Neste caso, o usuário precisará arcar com as despesas decorrentes.

### Informações sobre marcas comerciais

SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, o logotipo da SMART e todos os slogans da SMART são marcas comerciais ou registradas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou em outros países. Windows e Internet Explorer são marcas comerciais ou registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países. Apple, iMac, Macintosh, Mac, Mac OS e Mac OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Bluray é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association. Crestron, Room View e Room View Connected são marcas comerciais ou registradas da Crestron Electronics, Inc. nos EUA e/ou em outros países. Texas Instruments, BrilliantColor e DLP Link são marcas comerciais da Texas Instruments. DLP é uma marca registrada da Texas Instruments. Todos os outros produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

### Informações de direitos autorais

© 2013 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma, de qualquer forma ou por qualquer meio, sem a permissão prévia por escrito da SMART Technologies ULC. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não representam um compromisso por parte da SMART. Este produto e/ou o seu uso está coberto por uma ou mais das seguintes patentes norte-americanas.

www.smarttech.com/patents

10/2013

## Informações importantes

Antes de instalar e usar o sistema de quadro interativo SMART Board® M685ix2, leia e entenda os avisos e as precauções de segurança neste guia do usuário e o documento com informações importantes incluso. Esses avisos e precauções de segurança descrevem a operação segura e correta do sistema de quadro interativo e de seus acessórios, ajudando você a evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento. Verifique se o sistema de quadro interativo está sempre sendo usado corretamente.

Neste documento, "sistema de quadro interativo" refere-se ao seguinte:

- Quadro interativo SMART Board M685
- Projetor SMART UX80
- Acessórios e equipamento opcional

O projetor incluído com o seu sistema foi projetado para funcionar apenas com determinados modelos de quadro interativo SMART Board. Entre em contato com o seu revendedor SMART autorizado (smarttech.com/where) para obter mais informações.

# Avisos de segurança, cuidados e informações importantes

### Instalação

### AVISO

- Não seguir as instruções de instalação enviadas com o seu produto SMART pode resultar em ferimentos pessoais e danos no produto.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o seu produto SMART à chuva ou à umidade.
- São necessárias duas pessoas para montar o seu produto SMART, pois ele pode ser muito pesado para que uma pessoa o manuseie sozinha com segurança.

Ao erguer o quadro interativo, você e seu assistente deverão ficar de pé, um em cada lado da tela, sustentando o peso na parte inferior com uma das mãos enquanto equilibram a parte superior com a outra mão.

- Ao montar o projetor em uma parede oca ou com armação, conecte o suporte de montagem a uma viga para sustentar com segurança o peso do projetor. Se você usar apenas buchas para parede de gesso, a parede de gesso poderá ceder, resultando em possíveis danos pessoais e danos ao produto que não podem ser cobertos pela garantia.
- Não deixe cabos no chão, onde eles podem representar risco de tropeço. Você deve esticar o cabo no chão em linha reta e prendê-lo ao chão com fita adesiva ou faixa de gerenciamento de cabo de cor contrastante. Manipule os cabos com cuidado e evite dobrá-los excessivamente.

### CUIDADO

- Não opere essa unidade imediatamente após movê-la de um local frio para um local quente. Quando a unidade é exposta a essa mudança de temperatura, a umidade pode se condensar nas lentes e nas partes internas essenciais. Permita que o sistema se acostume à temperatura da sala antes da operação para evitar possíveis danos à unidade.
- Não coloque a unidade em locais quentes, como perto de equipamentos que aquecem.
   Isso pode causar mau funcionamento e encurtar a vida útil do projetor.
- Evite instalar e usar o produto SMART em uma área com nível excessivo de poeira, umidade e fumaça.
- Não coloque o produto SMART exposto a luz solar direta nem perto de aparelhos que gerem um forte campo magnético.
- Se precisar apoiar o quadro interativo contra uma parede antes de instalá-lo, certifique-se de colocá-lo na posição vertical (de pé).

Não apoie o quadro interativo sobre sua lateral nem sobre a parte superior do quadro.

 Você deve ligar o cabo USB fornecido com o seu quadro interativo a um computador que possua interface compatível com USB e que exiba o logotipo USB. Além disso, o computador fonte USB deve ser compatível com CSA/UL/EN 60950 e exibir a(s) marca (s) CE e CSA e/ou UL para CSA/UL 60950. Para segurança operacional e para evitar danos ao quadro interativo SMART Board.

### IMPORTANTE

- O guia de instalação sem texto do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 também está disponível online (smarttech.com/kb/170440).
- Certifique-se de que haja uma tomada de energia próxima ao seu produto SMART e de que ela esteja facilmente acessível durante o uso.

 O uso do seu produto da SMART próximo de uma TV ou rádio pode causar interferência nas imagens ou no som. Se isso acontecer, leve a TV ou o rádio para longe do projetor.

### Operação

### AVISO

 Não suba (nem deixe crianças subirem) em um quadro interativo SMART Board montado na parede ou montado em um suporte.

Não suba no suporte de fixação do projetor, não se pendure nele nem suspenda objetos com ele.

Subir no quadro interativo ou no suporte de fixação do projetor pode causar ferimentos pessoais ou danos ao produto.

### CUIDADO

• Não bloqueie as aberturas e as fendas de ventilação do projetor.

### **☞** IMPORTANTE

- Se você tiver dispositivos periféricos que não usem entrada/saída de áudio de tomada telefônica de 3,5 mm, um conector de entrada de vídeo VGA DB15 ou HDMI™, talvez seja preciso comprar adaptadores de outros fabricantes.
- Mantenha o controle remoto em um local seguro, pois não há outra maneira de acessar as opções de menu.
- Desconecte o produto da fonte de alimentação quando ele não for usado por um longo período.

### Outras precauções

Se você possui um produto SMART diferente do quadro interativo SMART Board série M685ix2, consulte o documento de avisos que vem com o produto para obter instruções de manutenção e avisos relevantes.

## Requisitos do ambiente

Antes de instalar o sistema de quadro interativo, verifique os seguintes requisitos do ambiente.

Requisitos do ambiente	Parâmetro
Temperatura	• 41°F a 95°F (5°C a 35°C) de 0' a 6000' (0 m a 1800 m)
operacional	• 41°F a 86°F (5°C a 30°C) de 6000' a 9800' (1800 m a 3000 m)

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Requisitos do Parâmetro ambiente		
Temperatura de armazenamento	• -4°F a 122°F (-20°C a 50°C)	
Umidade	<ul> <li>Umidade relativa de armazenamento de 5% a 95%, sem condensação</li> <li>Umidade relativa de operação de 5% a 85%, sem condensação</li> </ul>	
Resistência à água e a fluido	<ul> <li>Projetado somente para uso interno. Não atende a qualquer requisito de névoa salina ou entrada de água.</li> <li>Não derrame ou borrife líquidos diretamente no quadro interativo, no projetor ou em qualquer um de seus subcomponentes.</li> </ul>	
Poeira	<ul> <li>Destinado ao uso em ambientes de escritório e sala de aula. Não destinado a uso industrial onde o excesso de poeira e poluentes pode prejudicar o funcionamento ou a operação. A limpeza periódica é obrigatória em áreas muito empoeiradas. Consulte Limpando o projetor na página 25 para obter informações sobre limpeza do projetor SMART UX80.</li> </ul>	
Descarga eletrostática (ESD)	<ul> <li>EN61000-4-2 nível de severidade 4 para ESD direta e indireta</li> <li>Nenhuma falha ou dano até 8kV (ambas as polaridades), com 330 ohm, 150 pF de teste (descarga aérea)</li> <li>Conectores não emparelhados não apresentam mau funcionamento ou dano até 4kV (ambas as polaridades) para descarga direta (contato)</li> </ul>	
Cabos	<ul> <li>Todos os cabos do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 devem ser protegidos para evitar possíveis acidentes e degradação da qualidade de vídeo e áudio.</li> </ul>	
Emissões conduzidas e radiadas	EN55022/CISPR 22, Classe A	

## Conteúdo

Informações importantes	i
Avisos de segurança, cuidados e informações importantes  Requisitos do ambiente	
Capítulo 1: Sobre o sistema do quadro interativo	1
Recursos do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2	
Acessórios incluídos	
Acessórios opcionais	
Capítulo 2: Instalando o sistema de quadro interativo	7
Escolhendo um local	8
Escolhendo uma altura	8
Roteando os cabos	9
Instalando o software SMART	9
Configurando a imagem do projetor	
Integrando seu sistema a dispositivos periféricos	12
Capítulo 3: Utilização do sistema quadro interativo	13
Usando o projetor	13
Utilização do seu quadro interativo	22
Capítulo 4: Mantendo seu sistema de quadro interativo	23
Fazendo a manutenção do seu quadro interativo	23
Limpando o projetor	
Focando e ajustando a imagem do projetor	
Removendo e substituindo o módulo da lâmpada do projetor	
Reiniciando as horas da lâmpada	
Trocando a bateria do controle remoto	28
Capítulo 5: Solução de problemas do sistema de quadro interativo	29
Antes de começar	
Determinação do status do seu sistema de quadro interativo	
Resolvendo problemas do quadro interativo	
Resolvendo problemas do projetor	
Resolvendo problemas de áudio	
Resolvendo problemas de comunicação de rede	
Acessando o menu de serviço  Transportando o sistema de quadro interativo	
	+∠
Apêndice A: Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede	43
Gerenciamento de página da Web	
Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)	<del></del> 52

### CONTEÚDO

Apêndice B: Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial R	S-
232	53
Conectando seu sistema de controle de sala ao projetor SMART UX80	54
Comandos de programação do projetor	55
Apêndice C: Integrando outros dispositivos	77
Compatibilidade do formato de vídeo	77
Conectando fontes e saídas periféricas	80
Apêndice D: Definições de código do controle remoto	83
Apêndice E: Compatibilidade ambiental do hardware	85
Regulamentos de descarte de equipamento eletroeletrônico e baterias (diretivas de	
bateria e WEEE)	85
Baterias	85
Mercúrio	85
Mais informações	85
Índice	87

## Capítulo 1

# Sobre o sistema do quadro interativo

Recursos do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2	2
Quadro interativo SMART Board série M600	2
Projetor SMART UX80	3
Acessórios incluídos	4
Controle remoto	4
Canetas	5
Acessórios opcionais	5
Kit de montagem de hardware	5

Seu sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 combina os seguintes componentes:

- Quadro interativo SMART Board série M600
- Projetor SMART UX80
- Acessórios e equipamento opcional


Este capítulo descreve os recursos do seu quadro interativo e fornece informações sobre peças e acessórios do produto.

## Recursos do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2

O sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 usa o projetor SMART UX80 de alcance

muito curto e alto deslocamento WXGA (16:10). Ele apresenta interatividade de alto desempenho e alta definição, praticamente livre de sombras e de brilho.

A arquitetura de software e hardware modular e expansível do seu sistema de quadro interativo permite que você faça tudo que é possível fazer no computador — abrir e fechar aplicativos, reunir-se com outras pessoas, criar novos documentos ou editar os existentes, visitar sites, reproduzir e manipular videoclipes e muito mais — bastando tocar na superfície interativa.



Ao usar o software SMART com o seu sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2, você pode escrever sobre qualquer aplicativo em tinta digital com uma caneta da bandeja de canetas ou seu dedo, e ainda salvar essas anotações para referência e distribuição futura.

### Quadro interativo SMART Board série M600


O quadro interativo SMART Board série M600, que apresenta a tecnologia DViT® (Digital Vision Touch) de propriedade da SMART, é o mais avançado e intuitivo quadro interativo sensível ao toque de projeção frontal do mundo.

O quadro interativo SMART Board série M600 apresenta melhor desempenho com o projetor SMART UX80 graças ao seu excepcional desempenho de cor, relação de aspecto, resposta de entrada e distância da imagem de curto alcance.

Sobre o sistema do quadro interativo

Outros recursos do seu quadro interativo incluem o seguinte:

- Os botões da bandeja de canetas ativam o teclado virtual e as cores das canetas, as funções de clique com o botão direito do mouse, Orientação e Ajuda
- Uma superfície revestida e durável que foi otimizada para projeção e facilidade de limpeza



Para obter mais informações sobre o seu quadro interativo SMART Board, consulte o Guia do usuário do quadro interativo SMART Board série M600 (smarttech.com/kb/170410).




### N OBSERVAÇÃO


Devido ao seu formato widescreen, o projetor SMART UX80 é compatível apenas com os quadros interativos SMART Board M685, e não com os quadros interativos SMART Board M680.

### **Projetor SMART UX80**

O sistema do projetor SMART UX80 inclui um projetor de alcance muito curto para uso com os quadros interativos SMART Board M685 e um sistema de suporte robusto ideal para ambientes corporativos e de sala de aula.



- O mecanismo do projetor SMART UX80 para montagem na parede, de alto deslocamento usa a tecnologia DLP® de chip único da Texas Instruments™, proporcionando desempenho BrilliantColor™, alto contraste e correção Gamma 2.1 com os modos Bright Classroom, Dark Classroom, sRGB, User e SMART Presentation
- Proporção de aspecto 16:10
- 3300 lúmens ANSI (típico)
- Compatibilidade de sistema de vídeo PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC, NTSC 4.43, SDTV (480i/p e 576i/p), HDTV (1080p)
- Resolução original 1280 × 800
- Compatibilidade padrão de formato de vídeo Apple Macintosh, iMac e VESA® RGB



### CAPÍTULO 1

Sobre o sistema do quadro interativo

Gerenciamento remoto via rede por um cabo RJ45

OU

Gerenciamento remoto via interface serial RS-232

- Conectividade para um segundo projetor SMART UX80 em um sistema de quadro interativo duplo
- Timer de proteção automática para retirada dinâmica da lâmpada do projetor
- Roteamento de cabo protegido no gabinete do projetor e uma proteção de cabo que impede a interferência e a aglomeração
- Sistema de montagem e instalação seguro que inclui uma trava de cadeado do projetor
- Um alto-falante interno
- Modelos e instruções para posicionamento do sistema de maneira segura

O painel de conexão do projetor SMART UX80 tem as seguintes conexões:


- Conector de entrada de áudio de tomada telefônica de 3,5 mm
- Conector de saída de áudio de tomada telefônica de 3,5 mm
- Conector de entrada de vídeo VGA RGB DB15F (DE-15F)
- Conector DB9F (DE-9F) RS-232
- · Conector de entrada HDMI 1 in
- Conector de entrada HDMI 2 in
- Potência
- Conector USB B para acesso a serviço
- Conector RJ45 (8P8C modular) para conexões de rede local (LAN)
- Conector RJ45 (8P8C modular) para sistemas de quadro interativo duplo
- Conector mini-DIN de 7 pinos
- Conector de saída mini-DIN 5V/2A de 4 pinos

## Acessórios incluídos

Os acessórios a seguir estão incluídos com seu sistema de quadro interativo.

### Controle remoto

O controle remoto permite controlar o sistema e configurar seu projetor. Use o controle remoto para acessar as opções de menu, as informações do sistema e as opções de seleção de entrada.



Sobre o sistema do quadro interativo

### Canetas

Duas canetas acompanham o quadro interativo. Selecione uma caneta e pressione um dos quatro botões coloridos na bandeja de canetas (preto, vermelho, verde ou azul) para selecionar a cor da tinta digital que será usada para escrever no quadro interativo.



## Acessórios opcionais

Você pode adicionar uma variedade de acessórios ao seu quadro interativo para melhor atender às suas necessidades específicas. Compre esses itens de um revendedor SMART autorizado (smarttech.com/where).

Para obter mais informações sobre acessórios, acesse smarttech.com/accessories.

### Kit de montagem de hardware

Você pode solicitar ao seu revendedor SMART autorizado um kit de montagem de hardware para seu projetor (smarttech.com/where). Ele contém uma série de parafusos e buchas de parede para vários tipos de parede (consulte smarttech.com/kb/160505).

Você também pode solicitar um kit de montagem de hardware para seu quadro interativo (consulte smarttech.com/kb/170475).

## Capítulo 2

# Instalando o sistema de quadro interativo

Escolhendo um local	8
Escolhendo uma altura	8
Roteando os cabos	9
Instalando o software SMART	9
Configurando a imagem do projetor	9
Focando a imagem	10
Alinhando a imagem	10
Diagrama de conexões do projetor	11
Integrando seu sistema a dispositivos periféricos	12

Consulte o documento de instalação do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2, o modelo de instalação e as informações importantes fornecidas com o seu produto para obter instruções sobre como instalar e proteger o seu sistema.

### **TIMPORTANTE**

O *Guia de instalação* sem texto do *sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2* também está disponível online (smarttech.com/kb/170440).

Esta capítulo fornece considerações adicionais e detalhes para a instalação do seu sistema de quadro interativo.

### Escolhendo um local

Escolha um local para o seu sistema de quadro interativo longe de fontes de luz clara, como janelas, ou luzes fortes do alto. As fontes de luz clara podem gerar sombras incômodas no quadro interativo, além de reduzirem o contraste da imagem projetada.

Selecione uma parede com uma superfície regular e plana e com espaço suficiente para acomodar o sistema de quadro interativo. Instale o projetor e o quadro interativo na mesma superfície plana. Para melhor alinhamento da apresentação, monte o sistema de quadro interativo em um local central na direção da visualização do seu público-alvo.

Para opções de instalação móveis ou ajustáveis, entre em contato com o revendedor SMART autorizado.

### Escolhendo uma altura


A SMART inclui um modelo de montagem em cada sistema de quadro interativo. Se você perder esse modelo, entre em contato com o seu revendedor SMART autorizado. O uso desse modelo permite que você:

- Monte o projetor em uma altura segura para garantir espaço livre, enquanto mantém espaço suficiente para passagem de ar e acesso à instalação acima da unidade.
- Posicione o projetor na altura correta, acima do seu quadro interativo para alinhar a imagem projetada com a tela de toque.

As dimensões no modelo recomendam uma distância do chão adequada para adultos de estatura média. Você deve considerar a altura média de seus usuários ao escolher o local para o quadro interativo.

### Roteando os cabos

Ao conectar cabos do projetor SMART UX80 ao seu quadro interativo, verifique se todos os cabos passam entre os dois suportes para parede do quadro interativo e se os cabos não sobram nos suportes para parede.



## Instalando o software SMART

É necessário instalar o software da SMART, como o software de aprendizado colaborativo SMART Notebook™, no computador conectado ao sistema de quadro interativo para acessar todos os seus recursos.

Baixe o software da SMART em smarttech.com/software. Estas páginas da Web listam os requisitos mínimos de hardware para cada versão de software. Se o software da SMART já estiver instalado no seu computador, aproveite essa oportunidade para atualizar o software a fim de garantir a compatibilidade.

## Configurando a imagem do projetor

É necessário focar a imagem projetada e depois alinhá-la.

### CAPÍTULO 2


Instalando o sistema de quadro interativo

### Focando a imagem

Use a alavanca de foco na parte inferior do projetor SMART UX80 para ajustar o foco da imagem projetada.

### Para focar e ajustar a imagem

Gire a alavanca de foco no sentido horário ou anti-horário até que a imagem esteja focada.




### Alinhando a imagem

### CUIDADO

Nunca toque nas lentes ou no espelho com as mãos nem com uma escova. Isso pode distorcer o foco ou a qualidade da imagem da exibição do projetor.

A tela de alinhamento da imagem do projetor é exibida quando o projetor é iniciado pela primeira vez e pode ser acessada no menu Tela de inicialização a qualquer momento.



Use os ajustes mecânicos descritos no documento de instalação e a tela de alinhamento de imagem para ajustar o tamanho, a forma e a localização da imagem projetada para que você possa ver a imagem projetada completa com clareza. Não use outras imagens, as quais poderão ser cortadas ou dimensionadas pelo projetor e resultarem em um tamanho, formato e localização incorretos da imagem projetada.

Instalando o sistema de quadro interativo

Ao ajustar a angulação (inclinação), verifique se as bordas superior e inferior da imagem são horizontais antes de posicionar as bordas esquerda e direita da imagem relativa ao seu quadro interativo.

Para fazer o ajuste fino, talvez seja necessário repetir todas as etapas descritas no documento de instalação em incrementos menores.


### Diagrama de conexões do projetor

Você pode conectar uma variedade de dispositivos periféricos ao seu projetor, incluindo leitores de DVD/Blu-ray, câmeras de documentos e outras origens de alta definição, e também saídas de dispositivo periférico, como um projetor secundário ou outros monitores e alto-falantes potentes.



### N OBSERVAÇÃO

Talvez você precise comprar adaptadores de terceiros para conectar determinados dispositivos periféricos.



Nº	Conector	Conectar-se a:
1	Entrada de áudio de tomada telefônica de 3,5 mm	Origens de áudio associadas ao computador conectado à origem de entrada de vídeo VGA.
2	Saída de áudio de tomada telefônica de 3,5 mm	Alto-falantes externos (opcional, não incluído)
3	Entrada de vídeo VGA RGB DB15F (DE-15F)	Computador secundário (opcional, não incluído)
4	DB9F (DE-9F) RS-232	Cabo de fios do PCE
5	HDMI 1 In	Origem de mídia (áudio e vídeo) de alta definição do computador primário (não incluída)
6	HDMI 2 In	Origem de mídia (áudio e vídeo) de alta definição adicional (não incluída)
7	Consumo	Fonte de energia elétrica
8	USB B	Não usar (para acesso de serviço somente)

N°	Conector	Conectar-se a:
9	RJ45 (conector modular 8P8C)	Rede (para gerenciamento de página da Web e acesso SNMP). <b>Somente conexão de rede</b> .
10	RJ45 (conector modular 8P8C)	Projetor 2 (para sistemas de quadro interativo duplo). <b>Somente conexão de cabo cruzada</b> .
11	Mini-DIN de 7 pinos	Cabo de fios ao quadro interativo
12	Saída mini-DIN 5V/2A de 4 pinos	Cabo de fios ao quadro interativo

### IMPORTANTE

A saída mini-DIN 5V/2A de 4 pinos fornece alimentação apenas para produtos SMART.

### N OBSERVAÇÕES

- Para conectar seu quadro interativo SMART Board M685, consulte o Guia de cabeamento e instalação do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 (smarttech.com/kb/170440).
- Para conectar acessórios ao seu quadro interativo, consulte os documentos incluídos com os acessórios e o site do Suporte SMART (smarttech.com/support) para obter informações adicionais.

# Integrando seu sistema a dispositivos periféricos

Para obter informações sobre a integração do seu sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 baseado em aplicativos aos dispositivos periféricos, consulte *Conectando fontes e saídas periféricas* na página 80.

## Capítulo 3

# Utilização do sistema quadro interativo

Usando o projetor	. 13
Usando o controle remoto	. 13
Usando os botões do controle remoto	. 14
Ajustando as configurações do projetor	. 15
Utilização do seu quadro interativo	. 22

Este capítulo descreve a operação básica do sistema de quadro interativo, além de explicar como configurar o controle remoto, recuperar informações do sistema, acessar as opções de ajuste de imagem do projetor e integrar o sistema de quadro interativo aos dispositivos periféricos.

## Usando o projetor


Esta seção explica como usar o controle remoto do projetor para acessar os menus na tela e alterar a configuração do projetor.

### Usando o controle remoto

O controle remoto do projetor permite acessar menus do projetor na tela e alterar configurações do projetor.

### Usando os botões do controle remoto

O controle remoto do projetor permite acessar menus na tela e alterar configurações do projetor. Use o botão **Liga/Desliga** U no controle remoto ou na bandeja de canetas para colocar o projetor no modo de espera ou ligá-lo. Você também pode usar o botão **Entrada** no controle remoto para alternar origens no projetor.



Número	Função	Descrição
1	Entrada	Selecione uma fonte de entrada de vídeo e áudio no projetor e a fonte de entrada USB associada no ECP, se presente.
2	Menu	Exibe ou oculta os menus do projetor.
3	Setas ∢ (esquerda),⊳ (direita), ₄ (para cima) e▼ (para baixo)	Altera as seleções e os ajustes do menu.
4	Ocultar	<ul> <li>Congela, oculta ou exibe a imagem:</li> <li>Pressione uma vez para congelar a imagem. Por exemplo, você pode exibir uma pergunta na tela enquanto verifica seu e-mail.</li> <li>Pressione novamente para ocultar a imagem, isto é, para exibir uma tela preta.</li> <li>Pressione novamente para retornar à imagem.</li> </ul>
5	Modo	Selecione um modo de exibição.
6	Mudo	Silencie a amplificação de áudio.
7	U (Liga/desliga)	Liga o projetor ou coloca-o no modo de espera.
8	← (Enter)	Aceita o modo ou a opção selecionada.
9	▲ (Aumentar o volume)	Aumenta o volume de amplificação do áudio.
10	▼ (Diminuir o volume)	Diminui o volume de amplificação do áudio.

### CAPÍTULO 3

Utilização do sistema quadro interativo

### **OBSERVAÇÃO**

Os botões Mudo, Aumentar volume e Baixar volume funcionam somente se houver uma origem de áudio conectada ao projetor para a origem de entrada de vídeo selecionada.

### Ajustando as configurações do projetor

O botão Menu do controle remoto permite acessar a exibição na tela para ajustar as configurações do projetor.



### IMPORTANTE

Mantenha o controle remoto em um local seguro, pois não há outra maneira de acessar as opções de menu.

Configuração Uso		Notas		
Menu de ajuste de imagem				
Modo de exibição	Indica a saída de exibição do projetor (Apresentação SMART, Sala clara, Sala escura, sRGB e Usuário).	O padrão é <b>Apresentação SMART</b> .		
Brilho	Ajusta o brilho do projetor, de 0 a 100.	O padrão é 50.		
Contraste	Ajusta a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem de 0 a 100.	O padrão é 50.		
Frequência	Ajusta a frequência dos dados de exibição da imagem projetada, de -5 a 5, para corresponder à frequência da placa de vídeo do seu computador.	O padrão é 0. Essa configuração aplica-se somente a entradas VGA.		
Rastreamento	Sincroniza o tempo de exibição do seu projetor com a placa de vídeo do computador, de 0 a 63.	Essa configuração aplica-se somente a entradas VGA.		
Posição H	Move a posição horizontal da fonte de vídeo para a esquerda ou para a direita de 0 a 100 (em relação à imagem projetada).	Não ajuste essa configuração, a menos que seja solicitado pelo Suporte SMART. Aplique esta configuração somente depois de fazer todos os ajustes físicos. Esta configuração aplica-se somente a entradas VGA e é útil em casos nos quais a fonte de vídeo está cortada.		

Configuração	Uso	Notas
Posição V	Move a posição vertical da fonte de vídeo para cima ou para baixo de -5 a 5 (em relação à imagem projetada).	Não ajuste essa configuração, a menos que seja solicitado pelo Suporte SMART.  Aplique esta configuração somente depois de fazer todos os ajustes físicos.  Esta configuração aplica-se somente a entradas VGA e é útil em casos nos quais a fonte de vídeo está cortada.
Pico de branco	Ajusta o brilho da cor da imagem, de 0 a 10, ao mesmo tempo em que fornece sombras brancas mais vibrantes.	Um valor mais próximo de 0 cria uma imagem natural e um valor mais próximo de 10 aumenta o brilho. O padrão é 10.
Sem gama	Ajusta o desempenho da cor da exibição, de 1 a 3.	O padrão é 2.
Cor	Ajusta as cores Vermelho, Verde, Azul, Ciano, Magenta e Amarelo no projetor, de 0 a 100, para fornecer saída personalizada de cor e luminosidade.	Cada cor tem um valor padrão de 100. Os ajustes para as configurações de cor são registradas no modo de usuário.
Menu de áu	dio	
Volume	Ajusta a amplificação do volume do projetor, de -20 a 20.	O padrão é 0.
Mudo	Ativa o mudo da saída de áudio do projetor.	O padrão é desativado. Se você ativar o mudo da saída de áudio do projetor e, em seguida, aumentar ou diminuir o volume, o volume será restaurado automaticamente. É possível impedir que isso aconteça desativando o controle do volume.
Desativar controle do volume	Desativa o controle de volume do projetor.	
Saída do sistema	Seleciona um ou mais alto- falantes ou outro dispositivo de áudio.	Selecione Saída+Auto-falante, Saída somente ou Auto-falante somente.
Menu Funções do projetor		
3D ligado/desligado	Ativa ou desativa o recurso 3D de tecnologia DLP Link™.	O padrão é desativado.

Configuração	Uso	Notas
Formato 3D	Exibe o formato 3D atual (Intercalado ou Abaixo/acima).	Intercalado quebra o quadro da imagem de cada lado, exibindo de modo alternado uma linha de informações visuais de cada quadro.  Abaixo/acima exibe simultaneamente os quadros de imagem expandidos de cada lado, um acima do outro.
Inversão 3D Esquerda-Direita	Seleciona a configuração Inversão de 3D ( <b>E-D</b> ou <b>D-</b> <b>E</b> ).	E-D exibe os dados visuais da esquerda primeiro.  D-E exibe os dados visuais da direita primeiro.
Detecção automática de sinal	Ativa ou desativa a pesquisa de sinal de conectores de entrada.	O padrão é desativado. Selecione <b>Ligado</b> para que o projetor alterne continuamente as entradas até que ele encontre uma fonte de vídeo ativa. Selecione <b>Desligado</b> para manter a detecção de sinal em uma entrada.
Lembrete de lâmpada	Ativa ou desativa o lembrete de substituição da lâmpada.	Esse lembre aparece 100 horas antes da substituição recomendada da lâmpada.
Modo de lâmpada	Ajusta o brilho da lâmpada nos modos <b>Padrão</b> ou <b>Economia</b> .	Padrão exibe uma imagem brilhante e de alta qualidade.  Economia aumenta a vida útil da lâmpada diminuindo o brilho da imagem.
Desligamento automático (minutos)	Define a duração do timer de contagem regressiva para o desligamento automático entre 1 e 240 minutos.	O padrão é 120 minutos. O timer começa a contagem regressiva quando o projetor não recebe mais um sinal de vídeo. O timer é finalizado quando o projetor entra no modo de espera. Selecione <b>0</b> para desativar o timer.
Zoom	Amplia ou reduz o centro da imagem, de 0 a 30.	O padrão é 0. A aplicação do zoom corta as bordas externas da fonte de vídeo.
ID do projetor	Exibe o número de ID exclusivo do projetor (de 0 a 99) dentro da rede da sua organização.	Você pode consultar ou alterar este número quando estiver usando o recurso de gerenciamento remoto de rede (consulte Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede na página 43).

Configuração	Uso	Notas
Relação de aspecto	Ajusta a saída da imagem para Preencher tela, Combinar entrada ou 16:9.	O padrão é Preencher tela.  Preencher tela gera uma imagem que preenche a tela inteira com a expansão e o dimensionamento do vídeo de origem para corresponder à resolução nativa e à relação de aspecto do projetor.  Combinar entrada exibe o vídeo de origem na resolução nativa e na relação de aspecto.  Como resultado, espaços não utilizados podem aparecer nas bordas superior e inferior da tela (formato letterbox) ou nas bordas esquerda e direita da tela (formato pillarbox).  Consulte Compatibilidade do formato de vídeo na página 77 para obter as descrições de cada
Tela de inicialização	Selecione o tipo de tela de inicialização (SMART, Capturar tela de inicialização do usuário, Visualizar tela de inicialização) ou a Tela de alinhamento de imagem.	modo.  Essa tela é exibida quando a lâmpada do projetor está inicializando e o sinal da fonte de vídeo não é exibido.  SMART exibe o logotipo padrão da SMART em um fundo azul.  Capturar tela de inicialização do usuário fecha o menu de exibição na tela e captura toda a imagem projetada. A imagem capturada é exibida na próxima vez que a exibição na tela é aberta. (A captura pode levar até um minuto, dependendo da complexidade do gráfico do plano de fundo.)  Visualizar tela de inicialização permite visualizar a tela de início capturada ou padrão.  Tela de alinhamento de imagem permite ajustar o tamanho, o formato e o local da imagem projetada.
Tela de alinhamento de imagem	Permite ajustar o tamanho, o formato e o local da imagem projetada.	A tela de alinhamento de imagem aparece na primeira vez que você inicia o projetor. No entanto, é possível acessá-la no menu Tela de inicialização a qualquer momento. Pressione <b>Menu</b> ou <b>Enter</b> para fechá-la.
Definir como padrão?	Redefine as configurações do projetor para seus valores padrão.	Se você selecionar <b>Sim</b> , todas as configurações do projetor serão redefinidas para o padrão, revertendo todas as mudanças feitas no menu. Essa ação é irreversível.  Não ajuste essa configuração, a menos que você queira redefinir todas as configurações aplicadas ou a menos que seja solicitado por um especialista do Suporte SMART.

Configuração	Uso	Notas
Seleção de fonte USB	Abre um submenu que permite selecionar a entrada de vídeo no projetor e o receptáculo USB no ECP (se presente).	Os padrões são os seguintes:  • HDMI 1, USB 1  • HDMI 2, Desativado (entrada USB não associada)  • VGA 1, USB 2
Menu de red	e	
Rede	Ativa o conector RJ45 e os recursos de rede do projetor.	
Status	Exibe o status atual da rede (Conectada, Desconectada ou Desligada).	O padrão é desativado.
DHCP	Exibe o status do protocolo DHCP da rede como <b>Ligado</b> ou <b>Desligado</b> .	O padrão é ligado <b>Ligado</b> permite que um servidor DHCP na rede atribua automaticamente um endereço IP para o projetor. <b>Desligado</b> permite que um administrador atribua um endereço IP manualmente.
Lembrete de senha	Envia por e-mail a senha da rede ao destinatário do e-mail, definido anteriormente.	Consulte <i>Gerenciamento de página da Web</i> na página 43 para configurar um endereço de e-mail de destino.
Endereço IP	Exibe o endereço IP atual do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.	Para alterar o endereço IP do projetor, use o conector RS-232 (consulte <i>Controles de rede</i> na página 65) ou use um servidor DHCP para atribuir um endereço IP dinâmico e, em seguida, defina um endereço IP estático usando o recurso de gerenciamento remoto de rede (consulte <i>Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede</i> na página 43).
Máscara de sub- rede	Exibe o número da máscara de sub-rede do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.	
Gateway	Exibe o gateway de rede padrão do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.	

Configuração	Uso	Notas
DNS	Exibe o endereço IP do servidor de nome de domínio (DNS) primário do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.	
Endereço MAC	Exibe o endereço MAC do projetor no formato xx-xx-xx-xx-xx.	
Nome do grupo	Exibe o nome do grupo de trabalho do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 12 caracteres).	Você pode definir o nome de grupo de trabalho do projetor usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte <i>Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede</i> na página 43 e <i>Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232</i> na página 53).
Nome do projetor	Exibe o nome do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 12 caracteres).	Você pode definir o nome de grupo de trabalho do projetor usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte <i>Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede</i> na página 43 e <i>Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232</i> na página 53).
Local	Exibe o local do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 16 caracteres).	Você pode definir o local do projetor usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede na página 43 e Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232 na página 53).
Contato	Exibe o nome ou o número de contato do suporte do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 16 caracteres).	Você pode definir o nome ou número de contato usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte <i>Gerenciando remotamente</i> seu sistema por meio de uma interface de rede na página 43 e <i>Gerenciamento remoto do</i> sistema por meio de uma interface serial RS-232 na página 53).

Configuração	Uso	Notas	
Menu de idioma			
Idioma	Seleciona a preferência de idioma.	O suporte do menu do projetor está disponível em inglês (padrão), chinês (simplificado), chinês (tradicional), tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português (Brasil), português (Portugal), russo, espanhol e sueco.	
Menu de info	ormações		
Horas de lâmpada	Exibe o número atual de horas de uso da lâmpada, de 0 a 4.000 horas, desde a última vez que foi reiniciada.	Sempre reinicie a configuração de horas da lâmpada depois de substituir uma lâmpada, pois os lembretes de manutenção da lâmpada são baseados nas horas de uso atuais.  Consulte <i>Reiniciando as horas da lâmpada</i> na página 27 para obter detalhes sobre o procedimento de reinício de horas da lâmpada.	
Entrada	Exibe a origem de entrada de exibição de vídeo atual (VGA, HDMI1, HDMI2 ou Nenhum).		
Resolução	Exibe a taxa de atualização e resolução do sinal de fonte de vídeo do projetor detectada mais recentemente.	Se não houver um sinal de fonte de entrada de vídeo atual, essa configuração exibe a última resolução e taxa de atualização da imagem do sinal da fonte conhecida.	
Versão do firmware	Exibe a versão do firmware do processador de exibição digital (DDP) do processador no formato x.x.x.x.		
Versão do MPU	Exibe a versão do firmware da unidade de microprocessador (MPU) do projetor no formato x.x.x.x.		
Versão de rede	Exibe a versão do firmware do processador de comunicações da rede do projetor no formato x.x.x.x.	Caso não tenha habilitado a configuração Saída VGA e rede, esta configuração não exibirá a versão do firmware do processador de comunicações de rede do projetor e exibirá 0.0.0.0.	
Número do modelo	Exibe o número do modelo do projetor.		
Número de série	Exibe o número de série do projetor.		

Utilização do sistema quadro interativo

Configuração	Uso	Notas
Portas UCP 1 / 2	Reservado para aplicação	
	futura.	

## Utilização do seu quadro interativo

Para obter informações sobre como usar o seu quadro interativo, consulte o *Guia do usuário do quadro interativo SMART Board série M600* (smarttech.com/kb/170410).

Quando você conecta o quadro interativo SMART Board a um computador com o software SMART, pode acessar os recursos completos do seu quadro interativo.

Para obter recursos adicionais, acesse smarttech.com, clique no ícone de bandeira, no canto superior direito, e selecione seu país e idioma. Na seção Suporte desse site, você encontrará informações atualizadas específicas do produto, incluindo especificações e instruções de configuração.

O site de treinamento SMART (smarttech.com/training) inclui uma biblioteca extensiva de recursos de treinamento que você pode consultar quando estiver começando a aprender a configurar ou usar seu sistema de quadro interativo.

## Capítulo 4

# Mantendo seu sistema de quadro interativo

Fazendo a manutenção do seu quadro interativo	23
Evitando danos ao quadro interativo	23
Mantendo a superfície de escrita limpa	24
Limpando o projetor	25
Focando e ajustando a imagem do projetor	25
Removendo e substituindo o módulo da lâmpada do projetor	25
Reiniciando as horas da lâmpada	27
Trocando a bateria do controle remoto	28

Este capítulo inclui métodos para limpar corretamente e evitar danos ao sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2.

## Fazendo a manutenção do seu quadro interativo

Com o cuidado apropriado, seu quadro interativo SMART Board funcionará por vários anos sem a necessidade de reparos.

### Evitando danos ao quadro interativo

Embora a superfície do seu quadro interativo seja muito durável, tome as precauções a seguir para evitar danos.

- Não use objetos afiados ou pontiagudos, como canetas esferográficas ou ponteiros, como ferramentas de escrita.
- Substitua a caneta quando a ponteira ficar gasta.
- Não use marcadores de quadro branco de odor suave, pois pode ser difícil de removê-los.
   Use marcadores de quadro branco convencionais (odor forte) que mostram um aviso indicando seu uso apenas em áreas bem ventiladas.
- Não use fita adesiva na superfície interativa.
- Não use apagadores ou produtos químicos abrasivos para limpar o produto.

### CAPÍTULO 4

Mantendo seu sistema de quadro interativo

 As câmeras digitais localizadas nos cantos do quadro são protegidas contra poeira e sujeira pelas janelas. Em ambientes extremamente empoeirados, borrife um produto de limpeza para vidros doméstico, sem álcool, como o limpador Windex®, sobre um cotonete e esfregue-o suavemente sobre as janelas. Não use ar comprimido para limpar as câmeras.

### Mantendo a superfície de escrita limpa

Siga estas dicas para manter a superfície do quadro interativo limpa.

- Limpe o quadro interativo pelo menos a cada seis meses.
- Não borrife produtos de limpeza diretamente sobre a superfície do quadro interativo. Em vez disso, borrife uma pequena quantidade em um pano e limpe suavemente a superfície interativa.

### **☞** IMPORTANTE

Desligue o sistema de quadro interativo antes de limpá-lo, para não embaralhar os ícones da área de trabalho nem ativar indevidamente os aplicativos ao limpar a superfície interativa.

### DICA

Para facilitar a localização da sujeira ou de riscos, coloque o projetor em modo de espera (lâmpada desligada).

## Limpando o projetor

### AVISO

A limpeza de um projetor montado na parede pode resultar em queda ou ferimentos. Tenha cuidado ao subir em uma escada.

### CUIDADO

- Antes de limpar o projetor, pressione o botão Liga/Desliga U duas vezes no controle remoto para colocar o sistema no modo de espera e aguarde 30 minutos para que a lâmpada esfrie completamente.
- Nunca toque nas lentes ou no espelho com as mãos nem com uma escova.
- Não permita que líquidos ou solventes de qualquer tipo entrem na base nem na cabeça do projetor.
  - Não use limpadores em spray ou solventes perto de nenhuma parte do projetor, pois eles podem espirrar produto químico em alguns componentes e na lâmpada do projetor, o que pode causar danos e prejudicar a qualidade da imagem.
- Não use ar comprimido para limpar o projetor.

Ao limpar as lentes ou o espelho do projetor:

- Use um bulbo de fole ou bulbo para soprar ar (geralmente encontrados em lojas de equipamentos audiovisuais) para remover a poeira.
- Se a limpeza das lentes ou do espelho for inevitável, use luvas protetoras e faça uma bola com o pano de limpeza. Delicadamente, passe o pano de limpeza nas lentes ou no espelho como faria com um espanador. Não pressione as lentes ou o espelho.

## Focando e ajustando a imagem do projetor

Para obter informações sobre como focar e ajustar a imagem do projetor, consulte *Configurando* a imagem do projetor na página 9.

# Removendo e substituindo o módulo da lâmpada do projetor

Com o tempo, o módulo da lâmpada enfraquecerá, e uma mensagem aparecerá lembrando você de substituir a lâmpada. Verifique se você possui um módulo da lâmpada do projetor substituto antes de continuar.

### CAPÍTULO 4

Mantendo seu sistema de quadro interativo

Para obter instruções sobre como substituir o módulo da lâmpada do projetor, acesse smarttech.com/kb/170389.

### AVISO

- Substitua a lâmpada quando o projetor exibir a mensagem de aviso da vida útil da lâmpada. Se você continuar usando o projetor depois que essa mensagem aparecer, a lâmpada poderá se estilhaçar ou explodir, espalhando vidro pelo projetor.
- Se a lâmpada se estilhaçar ou explodir, saia da área e ventile-a.

Em seguida, faça o seguinte:

- Evite tocar nos fragmentos de vidro, pois eles podem causar ferimentos.
- o Lave bem as mãos se tiver entrado em contato com os fragmentos da lâmpada.
- Limpe bem a área ao redor do projetor e jogue todos os itens comestíveis que estiverem nessa área, pois eles podem ter se contaminado.
- Entre em contato com seu revendedor SMART autorizado para obter instruções. Não tente trocar a lâmpada.
- Ao trocar a lâmpada do projetor:
  - Coloque o projetor no modo de espera e aguarde 30 minutos para que a lâmpada esfrie completamente.
  - Não remova parafusos além dos especificados nas instruções para troca de lâmpada.
  - Use protetores oculares ao trocar a lâmpada. A não utilização desse tipo de equipamento de proteção pode causar ferimentos pessoais ou resultar na perda da visão no caso de a lâmpada se estilhaçar ou explodir.
  - Use apenas lâmpadas de reposição aprovadas pela SMART Technologies. Entre em contato com o seu revendedor SMART autorizado para obter peças de reposição.
  - Nunca troque o módulo da lâmpada por um módulo da lâmpada previamente usado.
  - Sempre manipule com cuidado o módulo da lâmpada para evitar falhas prematuras na lâmpada ou exposição ao mercúrio. Use luvas ao tocar na lâmpada. Não toque na lâmpada com os dedos.
  - Recicle ou descarte os módulos da lâmpada como lixo perigoso, de acordo com as regulamentações locais.
- Consulte smarttech.com/compliance para obter documentos FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) do projetor.

Mantendo seu sistema de quadro interativo

## Reiniciando as horas da lâmpada

Após substituir o módulo da lâmpada, você precisa acessar o menu de serviço do projetor e reiniciar o contador de horas da lâmpada. Para evitar erros acidentais, somente um administrador de sistema deve realizar esse procedimento.

### **OBSERVAÇÃO**

Sempre reinicie a configuração de horas da lâmpada depois de substituir a lâmpada, pois os lembretes de manutenção da lâmpada são baseados nas horas de uso atuais.

### Para reiniciar as horas da lâmpada

1. Usando o controle remoto, pressione os botões a seguir rapidamente para acessar o menu de serviço: Para baixo, Para cima, Para cima, Esquerda, Para cima.

### CUIDADO

Não ajuste nenhuma configuração no menu de serviço, a não ser as listadas neste guia. A alteração de outras configurações pode danificar ou afetar o funcionamento do projetor e invalidar sua garantia.

2. Role para baixo até Reiniciar hora da lâmpada e pressione Enter.

### CUIDADO

Não reinicie as horas da lâmpada, a menos que tenha acabado de trocar o módulo da lâmpada. Redefinir as horas da lâmpada com uma lâmpada antiga pode danificar seu projetor como resultado de uma falha da lâmpada.

3. Role para baixo até Sair e pressione Enter para sair do menu de serviço do projetor.

### Trocando a bateria do controle remoto


Siga este procedimento para trocar a bateria do controle remoto.

### AVISO

- Reduza os riscos associados ao vazamento da bateria no controle remoto do projetor seguindo estas práticas:
  - Use apenas a bateria tipo moeda CR2025 especificada.
  - o Remova a bateria quando o controle remoto não for utilizado por um longo período.
  - Não aqueça, desmonte ou recarregue a bateria, não cause curto circuito nela e não a exponha a temperaturas altas ou ao fogo.
  - Evite contato com os olhos e a pela se a bateria apresentar vazamento.
- Descarte a bateria e os componentes do produto esgotados de acordo com as regulamentações aplicáveis.

### Para trocar a bateria do controle remoto

1. Mantenha pressionada a alavanca de liberação do lado esquerdo do compartimento da bateria e puxe totalmente para fora o compartimento do controle remoto.



2. Remova a bateria antiga do compartimento da bateria e coloque uma bateria CR2025 em formato de moeda.

### 

Alinhe os lados positivo (+) e negativo (-) nos terminais da bateria com os sinais corretos no compartimento.

3. Insira o compartimento de bateria no controle remoto.

# Capítulo 5

# Solução de problemas do sistema de quadro interativo

Antes de começar	30
Localizando luzes de status	30
Localizando números de série	31
Determinação do status do seu sistema de quadro interativo	32
Resolvendo problemas do quadro interativo	33
Resolvendo problemas de operação	33
Resolvendo problemas do projetor	33
Resolvendo erros do projetor	33
Seu projetor parou de responder	34
A mensagem "Projetor superaquecido", "Falha do ventilador", "Falha de lâmpada"	ou
"Falha da roda de cores" é exibida	34
A mensagem "Falha de lâmpada" é exibida	35
As luzes de energia e serviço do projetor estão desligadas	35
Resolvendo problemas de imagem	35
Perda de sinal	36
Imagem exibida parcialmente, com rolagem ou incorretamente	36
Imagem instável ou trêmula	37
Imagem congelada	38
A imagem do computador laptop conectado não é projetada	38
Imagem projetada não alinhada	38
Resolvendo problemas de áudio	39
Resolvendo problemas de comunicação de rede	40
Acessando o menu de serviço	41
Recuperando sua senha	41
Redefinindo o projetor	42
Transportando o sistema de quadro interativo	42

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

Este capítulo fornece informações básicas sobre como solucionar problemas do sistema de quadro interativo.

Para saber sobre problemas não cobertos neste capítulo, ou consulte o site de Suporte SMART (smarttech.com/support) ou contate o seu revendedor SMART autorizado (smarttech.com/where).

# Antes de começar


Antes de solucionar problemas do seu sistema de quadro interativo ou entrar em contato com o Suporte SMART ou com o revendedor SMART autorizado para obter ajuda, é necessário fazer o seguinte:

- Localizar as luzes de status do seu sistema de quadro interativo
- Localizar os números de série do seu sistema de quadro interativo

# Localizando luzes de status

O sistema de quadro interativo consiste em vários componentes, que apresentam suas próprias luzes de status:

- O botão Selecionar na bandeja de canetas do seu quadro interativo tem uma luz LED que também funciona como luz de status.
- As luzes de Energia © e Serviço do projetor estão localizadas na parte inferior do projetor.




Solução de problemas do sistema de quadro interativo


# Localizando números de série

O número de série do quadro interativo SMART Board [Modelo] está localizado no canto inferior direito da moldura e também na parte de trás do quadro interativo. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do quadro interativo SMART Board [Modelo] (smarttech.com/kb/170410).

O número de série do projetor SMART UX80 está localizado na parte superior do projetor.



O número de série também está localizado na parte inferior do projetor e pode ser visto quando você está em pé no chão e olha para cima, para o projetor. Abra a proteção do cabo na parte inferior do projetor e localize o número de série próximo aos conectores de cabo.



# DICA

Você também pode acessar o número de série do projetor por meio do menu na tela. Para obter mais informações, consulte Ajustando as configurações do projetor na página 69.

Para obter os locais dos números de série de outros componentes e acessórios, consulte smarttech.com/support.

# Determinação do status do seu sistema de quadro interativo

Use a tabela a seguir para determinar o status do seu sistema de quadro interativo.

Luz de energia do projetor	Luz de serviço do projetor	Luz de status do botão Selecionar da bandeja de canetas	lmagem projetada	Controle de toque e caneta	Status e solução do problema relacionado
Status de operaç	ção normais			'	
Verde constante	Desligado	Branco sólido	Correto	Controle total	O sistema está funcionando normalmente. Se ocorrerem problemas de som ou imagem, consulte as seções remanescentes deste capítulo para obter informações de resolução de problemas.
Verde piscante	Desligado	Desligado	Nenhum	Nenhum	O sistema está iniciando.
Âmbar sólido	Desligado	Desligado	Nenhum	Nenhum	O sistema está no modo de espera.
Âmbar piscante	Desligado	Desligado	Nenhum	Nenhum	O sistema está entrando no modo de espera.
Verde constante	Desligado	Âmbar sólido	N/D	Nenhum	O módulo controlador do quadro interativo está iniciando. Se este processo levar mais de 10 segundos, desconecte o cabo USB do quadro interativo e reconecte-o. OU O módulo controlador do quadro interativo está pronto para receber uma atualização de firmware ou está aplicando uma atualização de firmware.
Status de erro					
Verde constante	Desligado	Branco sólido	Incorreto	Controle total	Há um problema com a imagem projetada.  Consulte Resolvendo problemas de imagem na página 35.
Verde constante	Desligado	Branco sólido	Correto	Nenhum	Há um problema com ao quadro interativo. Consulte Resolvendo problemas de operação na página 33.
Verde constante	Desligado	Branco piscando	Correto	Toque somente	Os Drivers de produto SMART não estão instalados nem funcionando corretamente no computador conectado.
Verde constante	Desligado	Desligado	N/D	Nenhum	Há um problema com as conexões entre o quadro interativo e outros componentes do sistema.  Consulte Resolvendo problemas do quadro interativo na página 33.
Âmbar sólido	Piscando em vermelho	N/D	Nenhum	N/D	Há um problema com a lâmpada do projetor. Consulte <i>A mensagem "Falha de</i> <i>lâmpada" é exibida</i> na página 35.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

Luz de energia do projetor	Luz de serviço do projetor	Luz de status do botão Selecionar da bandeja de canetas	Imagem projetada	Controle de toque e caneta	Status e solução do problema relacionado
Desligado	Piscando em vermelho	Desligado	Nenhum	Nenhum	A temperatura operacional do projetor foi excedida. Consulte A mensagem "Projetor superaquecido", "Falha do ventilador", "Falha de lâmpada" ou "Falha da roda de cores" é exibida
Desligado	Vermelho constante	N/D	Nenhum	N/D	na página 34.  Há um problema com o ventilador ou a roda de cores do projetor.  Consulte A mensagem "Projetor superaquecido", "Falha do ventilador", "Falha de lâmpada" ou "Falha da roda de cores" é exibida na página 34.
Desligado	Desligado	Desligado	Nenhum	Nenhum	O cabo de energia do projetor não está conectado corretamente.  OU  Há um problema com o fornecimento de energia (por exemplo, o disjuntor está desligado).

# Resolvendo problemas do quadro interativo

Esta seção inclui informações sobre como resolver problemas com o seu quadro interativo.

Para obter informações não apresentadas nesta seção, consulte o *Guia do usuário* do quadro interativo *SMART Board série M600* (smarttech.com/kb/170410).

# Resolvendo problemas de operação

Para resolver problemas de operação, conclua as seguintes tarefas:

- Confirme se todos os cabos estão bem conectados na parte de trás da bandeja de canetas, ao computador e ao módulo de controle.
- Execute o procedimento de calibragem documentado no Guia do usuário do quadro interativo SMART Board série M600 (smarttech.com/kb/170410).
- Reinicie o sistema de quadro interativo desconectando o cabo de alimentação da tomada e, depois, o conectando novamente.
- Se necessário, conclua a solução de problemas adicional com ajuda do Suporte SMART usando Diagnósticos do SMART Board.

# Resolvendo problemas do projetor

# Resolvendo erros do projetor

Os administradores de sistema podem resolver os seguintes erros do projetor antes de entrar em

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

contato com o suporte da SMART. A execução da solução de problemas inicial no seu projetor reduzirá o tempo da chamada ao suporte.

## Seu projetor parou de responder

Se seu projetor parar de responder, execute o procedimento a seguir.

# Para reiniciar um projetor que não responde

- 1. Coloque o projetor no modo de espera e aguarde 30 minutos para que ele esfrie.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada e aguarde pelo menos 60 segundos.
- 3. Conecte o cabo de alimentação e ative o projetor.

# A mensagem "Projetor superaquecido", "Falha do ventilador", "Falha de lâmpada" ou "Falha da roda de cores" é exibida

Se a mensagem "Projetor superaquecido", "Falha do ventilador" ou "Falha da roda de cores" for exibida e o projetor parar de projetar uma imagem, um dos seguintes problemas está ocorrendo:

- A temperatura está superaquecendo, mas a mensagem "Projetor superaquecido" não foi exibida.
- A temperatura fora do projetor está muito alta.
- Um dos ventiladores falhou.
- O projetor está com um problema na roda de cores.

# Para resolver o erro "Projetor superaquecido", "Falha do ventilador", "Falha de lâmpada" ou "Falha da roda de cores"

- 1. Coloque o projetor no modo de espera e aguarde 30 minutos para que ele esfrie.
- 2. Se sua sala estiver quente, baixe a temperatura, se possível.
- 3. Verifique se nada está bloqueando a entrada e a evacuação de ar do projetor.
- 4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada e aguarde pelo menos 60 segundos.
- 5. Conecte o cabo de alimentação e ative o projetor.
- 6. Ajuste a velocidade do ventilador usando o menu de serviço.
- Se as etapas anteriores não resolverem o problema, coloque o projetor no modo de espera, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com o revendedor SMART autorizado.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

# A mensagem "Falha de lâmpada" é exibida

Se a mensagem "Falha de lâmpada" for exibida, um dos problemas a seguir está ocorrendo:

- A lâmpada está superaquecendo, provavelmente devido ao bloqueio das passagens de ar.
- A lâmpada chegou ao fim de sua vida útil.
- O projetor está com um problema interno.

# Para resolver o erro "Falha de lâmpada"

- 1. Reinicie o projetor (consulte Seu projetor parou de responder na página 34).
- 2. Se a lâmpada tem mais de 2.000 horas de uso no modo de espera ou 3.000 horas de uso no modo de economia, ela está próxima ao fim de sua vida útil.
- Substitua a lâmpada, conforme descrito em Removendo e substituindo o módulo da lâmpada do projetor na página 25.
- Se a troca do módulo da lâmpada não resolver o problema, coloque o projetor no modo de espera, desconecte o cabo de energia e entre em contato com seu revendedor autorizado da SMART.

### As luzes de energia e serviço do projetor estão desligadas

Se as luzes de energia e serviço do projetor estiverem desligadas, está ocorrendo um dos problemas a seguir:

- Houve falta ou sobrecarga de energia.
- Um disjuntor ou a chave de segurança foi desarmada.
- O projetor não está conectado à fonte de alimentação.
- O projetor está com um problema interno.

# Para resolver o problema das luzes de energia e serviço do projetor que não acendem

- 1. Verifique a fonte de alimentação e certifique-se de que todos os cabos estejam conectados.
- 2. Verifique se o projetor está conectado a uma tomada ativa.
- 3. Verifique se os pinos nos conectores não estão quebrados ou dobrados.
- 4. Conecte o cabo de alimentação e ative o projetor.
- 5. Se as etapas anteriores não resolverem o problema, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com seu revendedor autorizado da SMART.

# Resolvendo problemas de imagem

Para resolver problemas de imagem, conclua as seguintes tarefas:

 Verifique se o computador ou outra origem de vídeo está ligada e configurada para exibir com uma resolução e taxa de atualização suportada pelo projetor (consulte Compatibilidade

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

do formato de vídeo na página 77).

- Verifique se a origem de vídeo está corretamente conectada ao projetor.
- Pressione o botão Entrada no controle remoto para alterar para a origem de vídeo correta.

Se essas tarefas não resolverem o problema, consulte as seções a seguir para informações adicionais de resolução de problemas.

### Perda de sinal

Se o sinal de origem de um vídeo não for detectado, estiver longe dos modos de vídeo de

suporte do projetor ou o sinal estiver sendo redirecionado para uma entrada ou dispositivo diferente, o projetor não mostrará um sinal de origem e exibirá o logo da SMART em uma tela azul.



# Para resolver problemas de perda de sinal

- 1. Aguarda aproximadamente 45 segundos para que a imagem seja sincronizada. Alguns sinais de vídeo exigem um período de sincronização mais longo; refazer a sequência por meio da entrada desejada também ajuda na sincronização da imagem.
- 2. Se a imagem não for sincronizada, verifique as conexões de cabo com o projetor.
- 3. Verifique se o sinal de imagem é compatível com o projetor (consulte Compatibilidade do formato de vídeo na página 77).
- 4. Se houver algum cabo de extensão, caixa de ligação, adaptador de parede de conexão ou outro dispositivo na conexão de vídeo do computador com o projetor, remova o item temporariamente para verificar se ele não está causando a perda do sinal de vídeo.
- 5. Se ainda assim o projetor não mostrar um sinal de origem, entre em contato com seu revendedor autorizado SMART.

# Imagem exibida parcialmente, com rolagem ou incorretamente



# N OBSERVAÇÃO

Esse procedimento pode variar de acordo com a versão do software de sistema operacional Windows® ou Mac OS X e suas preferências de sistema. Os procedimentos a seguir se aplicam ao sistemas operacionais Windows 7 e Mac OS X 10.8.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

- Para resolver uma imagem exibida parcialmente, com rolagem ou incorretamente no computador com Windows
  - 1. Selecione Iniciar > Painel de Controle > Exibir.
  - 2. Clique em Ajustar resolução.
  - 3. Verifique se a configuração de resolução da tela é de 1280 × 800 (WXGA).
  - 4. Clique em Configurações avançadas e, em seguida, clique na guia Monitor.
  - 5. Verifique se a taxa de atualização da tela é 60 Hz.
- Para resolver uma imagem exibida parcialmente, com rolagem ou incorretamente no computador com Mac
  - 1. Selecione Menu Apple > Preferências do sistema.

A caixa de diálogo Preferências do sistema é exibida.

- 2. Clique em Monitores.
- 3. Verifique se a configuração de resolução da tela é de 1280 × 800 (WXGA).
- 4. Verifique se a taxa de atualização da tela é 60 Hz.

### Imagem instável ou trêmula

Se a imagem do projetor estiver instável ou trêmula, você pode ter configurações de rastreamento ou frequência na origem de entrada diferentes do projetor.

### IMPORTANTE

Anote os valores de configuração antes de ajustar qualquer uma das configurações no procedimento a seguir.

### Para resolver o problema de imagem instável ou trêmula

- Verifique o modo de exibição da placa de vídeo do computador. Verifique se ele corresponde a um dos formatos de sinal compatíveis do projetor (consulte Compatibilidade do formato de vídeo na página 77). Consulte o manual do computador para obter mais informações.
- Configure o modo de exibição da placa de vídeo do computador para torná-lo compatível com o projetor. Consulte o manual do computador para obter mais informações.
- 3. Se desejar, redefina o projetor conforme descrito em *Redefinindo o projetor* na página 42 para ajustar a frequência e o rastreamento aos seus valores originais.

# IMPORTANTE

Essa ação redefine todos os valores para os padrões.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

### Imagem congelada

Se seu projetor tiver uma imagem congelada, execute o seguinte procedimento.

# Para resolver uma imagem congelada

- 1. Verifique se o recurso Ocultar exibição está desativado.
- 2. Pressione o botão **Ocultar** no controle remoto do projetor para ocultar ou mostrar a exibição.
- Verifique se o dispositivo de origem, como o leitor de DVD ou o computador, está funcionando corretamente.
- 4. Coloque o projetor no modo de espera e aguarde 30 minutos para que ele esfrie.
- 5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada e aguarde pelo menos 60 segundos.
- 6. Conecte o cabo de alimentação e ative o projetor.
- Se as etapas anteriores n\u00e3o resolverem o problema, contate o seu revendedor SMART autorizado.

### A imagem do computador laptop conectado não é projetada

As configurações do computador laptop podem interferir nas operações do projetor.

Alguns computadores laptop desativam suas telas quando você conecta um dispositivo de exibição secundário. Consulte o manual do computador para obter detalhes sobre como reativar a tela de exibição do computador.

# Imagem projetada não alinhada

Os erros de alinhamento ocorrem quando a imagem projetada não é perpendicular à tela. Os erros de alinhamento podem ocorrer quando você monta seu quadro interativo em uma superfície irregular ou em uma parede que tenha obstruções, ou se você girar o projetor para muito longe do centro vertical do quadro interativo.

Use as *Instruções de instalação dos sistemas de quadro interativo SMART Board 685ix2* (smarttech.com/kb/170472) incluídas para eliminar a maioria dos problemas de alinhamento de imagem.

A imagem do projetor poderá falhar se o projetor for movido frequentemente ou instalado em um local que tende a vibrar, como próximo de uma porta pesada. Tome estas precauções para ajudar a evitar que a imagem se desalinhe:

- Verifique se a parede de instalação é perpendicular e quadrada e não se move nem vibra excessivamente.
- Verifique se não há obstruções atrás do suporte de parede do projetor e se o suporte está firmemente preso na parede, de acordo com as instruções de instalação.
- Confirme se todos os cabos são mantidos no lugar com o grampo de gerenciamento de cabos adequado.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

 Ajuste a imagem projetada. Consulte o Guia de instalação sem texto do sistema de quadro interativo SMART Board 685ix2 incluído (smarttech.com/kb/170472) e Alinhando a imagem na página 10.

# Resolvendo problemas de áudio

O projetor inclui alto-falantes que são conectados ao conector de saída de áudio no painel de conexão do projetor. Se nenhum som for ouvido dos alto-falantes ou do sistema de áudio, execute o procedimento a seguir.

O projetor inclui um alto-falante interno. Você também pode conectar um sistema de áudio externo ao conector de entrada de áudio no painel de conexão do projetor. Se o som não estiver saindo do alto-falante interno ou do sistema de áudio externo, execute os procedimentos a seguir.



# N OBSERVAÇÃO

Talvez seja necessário configurar o seu computador para passar o áudio por HDMI caso não tenha sido configurado automaticamente.

Para resolver problemas de áudio, conclua as seguintes tarefas:

- Se estiver usando alto-falantes externos opcionais ou um sistema de áudio externo. verifique se os cabos dos alto-falantes ou sistema de áudio estão conectados corretamente ao plug de entrada de áudio no painel de conexão do projetor.
- Para fins de solução de problemas, ative os alto-falantes internos e externos verificando se o Interruptor de saída do sistema no menu de áudio está definido como Saída + Autofalante.
- Verifique se o cabo de vídeo do computador está conectado ao conector de vídeo adequado no projetor.
- Se estiver usando um cabo VGA, verifique se o cabo de áudio analógico da entrada de áudio do computador está conectado ao conector de entrada de áudio VGA.
- Pressione o botão Mudo no controle remoto do projetor, e se a opção Sem som estiver ativada, desative-a.
- Use o controle remoto do projetor para garantir que o volume não esteja na configuração
- Se estiver usando um sistema de áudio externo, verifique se o alto-falante ou sistema de áudio está ligado e o volume está aumentado.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

 Verifique se a entrada de origem de vídeo, como o dispositivo de vídeo ou o computador, está funcionando corretamente. Verifique se a saída de áudio está ativada e se o volume não está definido na posição mais baixa.

# OBSERVAÇÃO

É necessário exibir o vídeo de entrada de origem para reproduzir o áudio por meio de altofalantes ou sistemas de áudio conectados.

- Verifique se o dispositivo de saída de áudio correto está selecionado nas configurações de som do computador.
- Se o sinal de vídeo do computador estiver conectado por um cabo HDMI, verifique se a saída de áudio do computador também está configurada para transmitir áudio pelo mesmo cabo HDMI. Se o sinal de vídeo do computador estiver conectado por um cabo VGA, verifique se a saída de áudio do computador está configurada para usar esse cabo de áudio analógico, conectado entre o computador e o projetor.



# OBSERVAÇÃO

Se estiver usando uma entrada de vídeo HDMI no projetor, não use adaptadores DVI para HDMI, pois eles não transferem áudio do dispositivo DVI para a entrada HDMI no projetor.

Se as etapas anteriores não resolverem o problema, contate o seu revendedor SMART autorizado.

# Resolvendo problemas de comunicação de rede

Se você estiver sem acesso à rede, execute o procedimento a seguir para solucionar o problema no sistema.

### Para resolver problemas de comunicação de rede

- 1. Verifique se seu cabo de rede está conectado corretamente à Internet no painel de conexão do projetor. Há duas portas RJ45 (8P8C): uma é para rede e a outra é para o Projetor 2. Verifique se o cabo de rede está conectado à porta certa.
- 2. Verifique se a luz de aviso da LAN no projetor está verde. Para ativar os recursos de rede do projetor, use o comando do RS-232 "vgaoutnetenable=on" (consulte Comandos de programação do projetor na página 55) ou ative a configuração Rede e Saída VGA (consulte Ajustando as configurações do projetor na página 69). Os recursos de rede no projetor não funcionam até que você conclua uma destas tarefas.

Verifique se a rede está ativada no menu de exibição na tela do projetor.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

3. Se você continuar sem acesso à rede, contate o administrador da rede. Se o administrador não puder resolver o problema, contate o revendedor SMART autorizado.

# Acessando o menu de serviço

# CUIDADO

- Para evitar adulterações ou alterações não intencionais, somente administradores do sistema devem acessar o menu de serviço. Não compartilhe o código de acesso do menu de serviço com usuários casuais do seu sistema de quadro interativo.
- Não ajuste nenhuma configuração no menu de serviço, a não ser as listadas neste guia. A alteração de outras configurações pode danificar ou afetar o funcionamento do projetor e invalidar sua garantia.

# Recuperando sua senha

Se você esquecer a senha do projetor, é possível recuperá-la acessando o menu de serviço do projetor diretamente no projetor ou pelo menu de configurações de senha na página da Web do seu projetor (consulte *Configurações de senha* na página 51).

# Para recuperar a senha no menu de serviço

- 1. Usando o controle remoto, pressione os botões a seguir rapidamente para acessar o menu de serviço: **Para baixo**, **Para cima**, **Para cima**, **Esquerda**, **Para cima**.
- 2. Role até Obter senha e pressione Enter no controle remoto.
  - A senha aparece na tela.
- 3. Anote a senha.
- 4. Role até Sair e pressione Enter no controle remoto para sair do menu de serviço do projetor.

Solução de problemas do sistema de quadro interativo

# Redefinindo o projetor

Em algum momento durante a solução de problemas, você pode precisar redefinir todas as configurações do projetor.

# F

# IMPORTANTE

Essa ação é irreversível.

# Para redefinir todas as configurações do projetor

- Usando o controle remoto, pressione os botões a seguir rapidamente para acessar o menu de serviço: Para baixo, Para cima, Para cima, Esquerda, Para cima.
- 2. Role até Redefinição de fábrica e pressione Enter no controle remoto.
- 3. Role até Sair e pressione Enter no controle remoto para sair do menu de serviço do projetor.

# Transportando o sistema de quadro interativo

Guarde a embalagem original do quadro interativo SMART Board para que ela esteja disponível caso você precise transportar o seu sistema de quadro interativo. Quando necessário, reembale-o com todos os itens da embalagem original. Essa embalagem foi desenvolvida para fornecer proteção ideal contra choques e vibrações. Se você não tiver mais a embalagem original, compre a mesma embalagem diretamente com o revendedor SMART autorizado.

Se preferir usar seus próprios materiais de embalagem, proteja adequadamente sua unidade. Certifique-se de que as lentes e o espelho do projetor estão protegidos contra qualquer contato físico ou pressão que possam danificar o mecanismo óptico do projetor. Transporte o quadro interativo na posição vertical para que os transportadores não coloquem objetos pesados sobre ele.

# Apêndice A

# Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

Gerenciamento de página da Web	43
Acessando o gerenciamento da página da Web	44
Página principal	44
Painel de controle	44
Painel de controle II	48
Failurelog	48
Configurações de rede	49
Alertas por e-mail	50
Configurações de senha	51
Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)	52
Crestron® RoomView®	

Este capítulo inclui instruções detalhadas sobre como gerenciar remotamente as configurações do seu sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 por meio de uma interface de rede.

# Gerenciamento de página da Web

Você pode acessar os recursos de configuração avançada usando a página da Web do projetor. Essa página da Web permite gerenciar o projetor de um local remoto usando qualquer computador conectado à Internet.

# N OBSERVAÇÃO

- Para acessar a página da Web, o navegador deve oferecer suporte a JavaScript. Os navegadores usados com mais frequência, como o Internet Explorer® e o Firefox®, oferecem suporte a JavaScript.
- O projetor SMART UX80 usa especificações HTTP/1.1, HTML 4.01 e CSS 2.1.

### APÊNDICE A

Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

# Acessando o gerenciamento da página da Web

Para poder acessar a página da Web, conecte o cabo de rede do projetor e habilite as funções de rede usando o menu do projetor. Um endereço IP é exibido na tela.



# OBSERVAÇÃO

É possível exibir o endereço IP do projetor acessando a página do menu Configurações de rede do projetor (consulte Configurações de rede na página 49).

# Para usar a página da Web do gerenciamento

- 1. Inicie seu navegador de Internet.
- 2. Digite o endereço IP na caixa de endereço e pressione ENTER.
  - A janela Configurações do projetor SMART UX80 é exibida.
- 3. Selecione as opções de menu no painel esquerdo para acessar as configurações em cada página.
- 4. Modifique as configurações usando o mouse e o teclado do seu computador e clique em Enviar ou em qualquer outro botão de ação ao lado de cada configuração alterada.

# Página principal

A página de menu Página inicial exibe informações básicas sobre o projetor e permite selecionar o idioma de exibição na tela.



# OBSERVAÇÃO

Você pode exibir informações básicas do projetor, mas não pode alterá-las (com exceção do idioma de exibição na tela) na página do menu Início.

Configuração do submenu	Descrição
Idioma	Exibe opções de idioma
Informações do projetor	Exibe informações atuais sobre o projetor

# Painel de controle

Esse menu permite gerenciar o status de áudio e vídeo do projetor, os alertas e a aparência usando um navegador de Internet.



# N OBSERVAÇÃO

Configurações de ajuste de imagem exibe somente as configurações aplicáveis à fonte de vídeo ativa.

Configuração do submenu	Descrição
Consumo	Ative o projetor ou coloque-o no modo de espera. Selecione o botão <b>Ligar</b> ou <b>Desligar</b> .
Restaurar todos os padrões do projetor	Retorne as configurações do projetor para os valores padrão ou atualize as configurações atuais. Selecione <b>Enviar</b> ou <b>Atualizar</b> .
	A opção <b>Enviar</b> é irreversível e redefine todos os valores.
Volume	Ajusta o volume do projetor, de -20 a 20.
Mudo	Ativa ou desativa as configurações de mudo. Selecione <b>Ligado</b> para ativar o mudo do projetor e <b>Desligado</b> para desativar o mudo.
Controle de volume	Ativa o controle de volume. Selecione <b>Ligado</b> para ativar o ajuste de volume e selecione <b>Desligado</b> para desativar o ajuste de volume se preferir usar os controles do seu sistema de áudio ou alto-falante (não incluído).
Legenda Codificada	Ativa ou desativa o recurso de legenda codificada.
Modo de exibição	Ajusta a saída de exibição para os modos SMART Presentation, Bright Room, Dark Room, sRGB e User para que seja possível projetar imagens de várias fontes com desempenho de cores consistente:  • SMART Presentation é recomendado para fidelidade de cor.  • Bright Room e Dark Room são recomendados para locais com essas condições.
	sRGB fornece cor precisa padronizada.
	<ul> <li>User permite aplicar suas próprias configurações.</li> </ul>
Brilho	Ajusta o brilho do projetor, de 0 a 100.
Contraste	Ajusta a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem de 0 a 100.
Frequência	Ajusta a frequência de dados de exibição da imagem projetada de -5 a 5 para corresponder à frequência da placa de vídeo do seu computador.
Rastreamento	Sincroniza o tempo de exibição do seu projetor com a placa de vídeo do computador, de 0 a 31.
Nitidez	Ajusta a nitidez da imagem projetada, de 0 a 31.
Pico de branco	Ajusta o brilho da cor da imagem, de 0 a 10, ao mesmo tempo em que fornece sombras brancas mais vibrantes. Um valor mais próximo de 0 cria uma imagem natural e um valor mais próximo de 10 aumenta o brilho.
Sem gama	Ajusta o desempenho da cor da exibição, de 0 a 3.

# APÊNDICE A

Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

Configuração do submenu	Descrição
Cor	Ajusta as cores Vermelho, Verde, Azul, Ciano, Magenta e Amarelo no projetor, de 0 a 100, para fornecer saída personalizada de cor e luminosidade. Cada cor tem um valor padrão de 100. Os ajustes para as configurações de cor são registradas para o modo de usuário.
Detecção automática de sinal	<ul> <li>Ativa ou desativa a pesquisa de sinal de conectores de entrada.</li> <li>Selecione Ligado para que o projetor alterne continuamente as entradas até que ele encontre uma fonte de vídeo ativa.</li> <li>Selecione Desligado para manter a detecção de sinal em uma entrada.</li> </ul>
Lembrete de lâmpada	Selecione <b>Liga</b> para exibir ou <b>Desliga</b> para ocultar o lembrete de troca de lâmpada quando ele for exibido. Esse lembre aparece 100 horas antes da substituição recomendada da lâmpada.
Modo de lâmpada	Ajusta o brilho da lâmpada nos modos <b>Padrão</b> ou <b>Economia</b> . <b>Padrão</b> exibe uma imagem brilhante e de alta qualidade. <b>Economia</b> aumenta a vida útil da lâmpada diminuindo o brilho da imagem.
Desligamento automático	Define a duração do timer de contagem regressiva para o desligamento automático entre 1 e 240 minutos. O timer começa a contagem regressiva quando o projetor não recebe mais um sinal de vídeo. O timer é finalizado quando o projetor entra no modo de espera. Selecione <b>0</b> para desativar o timer.
Zoom	Ajusta a ampliação ou redução do centro da imagem, de 0 a 30.
Posição H (entrada RGB)	Move a posição horizontal da fonte de vídeo para a esquerda ou para a direita de 0 a 100 (em relação à imagem projetada).  OBSERVAÇÃO
Posição V (entrada RGB)	Isso é útil nas situações em que o vídeo de origem é cortado.  Move a posição vertical da fonte de vídeo para cima ou para baixo.
r osiçao v (entrada ROB)	Move a posição vertical da fonte de vídeo para cima ou para baixo de -5 a 5 (em relação à imagem projetada).
	<b>N</b> OBSERVAÇÃO
	Isso é útil nas situações em que o vídeo de origem é cortado.

Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

Configuração do submenu	Descrição	
Relação de aspecto	Ajusta a saída da imagem para <b>Preencher tela</b> , <b>Combinar entrada</b> ou <b>16:9</b> .	
	<ul> <li>Tela inteira gera uma imagem que preenche a tela inteira com a expansão e o dimensionamento.</li> </ul>	
	<ul> <li>Entrada correspondente corresponde a relação de aspecto do projetor com a relação de aspecto da entrada. Consequentemente, faixas pretas podem aparecer nas bordas superior e inferior da tela horizontalmente (formato letterbox) ou nas bordas esquerda e direita da tela verticalmente (formato pillarbox).</li> <li>16:9 altera a saída para 16:9, colocando faixas pretas na imagem, que é recomendável para uso com HDTV e DVDs aprimorados para televisão widescreen.</li> </ul>	
	▼ OBSERVAÇÃO	
	Consulte <i>Compatibilidade do formato de vídeo</i> na página 77 para descrições de aparência em cada modo.	
Tela de inicialização	Define o tipo de tela de inicialização para <b>SMART</b> ou <b>User</b> . A tela <b>SMART</b> é o logotipo SMART padrão em um plano de fundo azul. A tela <b>User</b> usa a imagem salva na função Capturar tela de inicialização do usuário.	
Ventilador de alta velocidade	Ajusta a velocidade do ventilador do projetor. Selecione <b>Alta</b> ou <b>Normal</b> .	
	■ OBSERVAÇÃO	
	Use a configuração Alta quando a temperatura do projetor estiver alta ou a altitude for acima de 1800 m (6000 pés).	
Modo do projetor	Ajusta o modo de projeção para <b>Frontal</b> , <b>Teto</b> , <b>Traseiro</b> ou <b>Teto traseiro</b> .	
	A SMART recomenda que você nunca altere essa configuração do modo de projeção <b>Teto</b> .	
Origem	Ajusta a fonte de entrada para VGA, HDMI1 ou HDMI2.	
Instalação fixa SMART (FI) /Modo SMART Desktop (DT)	A marca definida pelo usuário não está sendo usada. Reservado para aplicação futura.	
HDMI1	Atribui um nome alternativo para sua entrada HDMI1, que aparece quando você seleciona a entrada HDMI1.	
HDMI2	Atribui um nome alternativo para sua entrada HDMI2, que aparece quando você seleciona a entrada HDMI2.	
VGA1	Atribui um nome alternativo para sua entrada VGA 1, que aparece quando você seleciona a entrada VGA 1.	

# APÊNDICE A

Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

Configuração do submenu	Descrição
Alerta de emergência	Ativa ou desativa a mensagem de transmissão de alerta na tela. Quando ativada, essa mensagem é exibida sobre a imagem projetada atual.
Mensagem de alarme / Mensagem de alerta	Exibe uma mensagem de notificação de emergência na tela (máximo de 60 caracteres).

# Painel de controle II

Este menu permite gerenciar as configurações de 3D do projetor.

Configuração do submenu	Descrição
3D ligado/desligado	Ativa ou desativa o recurso 3D.
Inversão de 3D	Seleciona a configuração Inversão de 3D ( <b>E-D</b> ou <b>D-E</b> ).
Formato 3D	Exibe o formato 3D atual (Intercalado ou Abaixo/acima).
Fonte USB1	Associa a origem de entrada para VGA, HDMI1 ou HDMI2.
Fonte USB2	Associa a origem de entrada para VGA, HDMI1 ou HDMI2.

# Failurelog

Este menu permite exibir detalhes do serviço do projetor, como horas da lâmpada, horas de exibição, temperatura e voltagem da lâmpada em tipos de falha, como Erro da lâmpada e Superaquecimento do sistema.

Failurelog	Туре	Lamp hours ( hr.)	Display hours( hr.)	Temperature (□)	Lamp voltage (V)
K	Lamp Error	159	178	47	0
2	System Overtemp	3046	153	57	93
3	System Overtemp	3046	152	60	91
4	System Overtemp	146	152	57	100
5	Lamp Error	146	152	55	0

# Configurações de rede

Este menu permite o uso do Dynamic Host Control Protocol (DHCP) e a configuração dos nomes e endereços relacionados à rede quando o DHCP não é usado.

Configuração do submenu	Descrição
DHCP	Determina se o endereço IP e outras configurações de rede do projetor serão atribuídos dinamicamente por um servidor DHCP ou configurados manualmente.
	<ul> <li>A opção Liga permite que o servidor DHCP da rede atribua um endereço de IP dinâmico ao projetor.</li> </ul>
	<ul> <li>A opção <b>Desliga</b> permite a configuração manual do endereço</li> <li>IP e de outras configurações de rede do projetor.</li> </ul>
Endereço IP	Exibe ou permite a configuração do endereço IP do projetor com valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.
Máscara de sub-rede	Exibe ou permite a configuração do máscara de sub-rede do projetor com valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.
Gateway	Exibe ou permite a configuração do gateway de rede padrão do projetor com valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.
DNS	Exibe ou permite a configuração do endereço IP do projetor para o servidor de nome de domínio primário da rede com valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.
Nome do grupo	Exibe ou permite a configuração do nome do grupo de trabalho do projetor (máximo de 12 caracteres).
Nome do projetor	Exibe ou permite a configuração do nome do projetor (máximo de 12 caracteres).
Local	Exibe ou permite a configuração do local do projetor (máximo de 16 caracteres).
Contato	Exibe ou permite a configuração do nome ou do número do contato do suporte do projetor (máximo de 16 caracteres).
Ativar SNMP	Ativa ou desativa o agente SNMP (Simple Network Management Protocol).
Comunidade Somente leitura	Configura uma senha obrigatória para cada solicitação get do SNMP para o dispositivo.
	■ OBSERVAÇÃO
	A Comunidade somente leitura padrão é pública.
Comunidade Leitura/Gravação	Configura uma senha obrigatória para cada solicitação set do SNMP para o dispositivo.
	■ OBSERVAÇÃO
	A Comunidade de leitura/gravação padrão é privada.

# APÊNDICE A

Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

Configuração do submenu	Descrição
Endereço de destino de Interceptação	Exibe ou permite definir o endereço IP do gerenciador de TRAP de SNMP da rede em valores entre 0.0.0.0 and 255.255.255.255. O endereço de destino de Interceptação é o endereço IP do computador designado a tratar os dados não solicitados, gerados pelos eventos de Interceptação SNMP do projetor, como alterações no estado de energia, modos de falha do projetor, necessidade de troca da lâmpada e outros problemas.

# Alertas por e-mail

Esse menu permite inserir seu endereço preferido para receber alertas de e-mail e ajustar as configurações relacionadas.

Configuração do submenu	Descrição
Alerta por e-mail	Selecione <b>Ativar</b> para habilitar ou <b>Desativar</b> para desabilitar a função Alerta por e-mail.
Para	Exibe ou permite a configuração do endereço de e-mail do destinatário do alerta por e-mail.
CC	Exibe ou permite a configuração do endereço de e-mail do destinatário a ser copiado no alerta por e-mail.
De	Exibe ou permite a configuração do endereço de e-mail do usuário que envia o alerta por e-mail.
Servidor SMTP de saída	Exibe ou permite a configuração do servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) usado na sua rede.
Nome de usuário	Exibe ou permite a configuração do nome de usuário do servidor SMTP.
Senha	Exibe ou permite a configuração da senha do servidor SMTP.

### APÊNDICE A

Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

Configuração do submenu	Descrição
Condição de alerta	Envia alertas por e-mail sempre que ocorrerem as condições a seguir. Selecione as configurações desejadas e clique em Enviar.  • Temperatura excessiva  • Falha do ventilador: DMD  • Falha do ventilador: Sistema  • Falha do ventilador: Ventoinha  • Erro da lâmpada  • Roda de cores quebrada  • Erro de acendimento da lâmpada  • Falha no driver da lâmpada  • Excesso de horas da lâmpada
	▼ OBSERVAÇÃO
	O projetor enviará um e-mail de alerta (Alerta da SMART) para seu endereço de e-mail. Clique em <b>Teste de alerta por e-mail</b> para confirmar que suas configurações de servidor SMTP e endereço de e-mail estão corretas enviado um e-mail de teste (e-mail de teste-alerta da SMART).
	Se as configurações não estiverem corretas, as mensagens de alerta de e-mail não serão enviadas ou recebidas com sucesso e não haverá mensagens de notificação ou avisos disponíveis para informar este estado.

# Configurações de senha

Esse menu fornece uma função de segurança que permite a um administrador gerenciar o uso do projetor e ativa a função Senha do administrador.

Configuração do submenu	Descrição
Senha	Quando a função de senha for ativada, a senha do administrador será exigida para acessar o Gerenciamento da Web. Selecione <b>Desativar</b> para permitir o gerenciamento da Web remoto do projetor sem exigir uma senha.

# **OBSERVAÇÕES**

- Na primeira vez que você ativa as configurações de senha, o valor da senha padrão são quatro números, por exemplo, 1234.
- Se você esquecer a senha do projetor, consulte *Acessando o menu de serviço* na página 41 para definir a configuração do projetor para os padrões de fábrica.

Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede

# Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

Seu projetor oferece suporte a uma lista de comandos SNMP, conforme descrito no arquivo básico de informações de gerenciamento (MIB). Você pode baixar esse arquivo acessando smarttech.com/software e clicando no link do arquivo MIB na seção *Hardware* do projetor SMART UX80.

O agente SNMP no projetor oferece suporte à versão 1 ou 2 do SNMP. Carregue o arquivo MIB no aplicativo do sistema de gerenciamento SNMP e use-o conforme descrito no guia do usuário do seu aplicativo.

# Crestron® RoomView®

O software de gerenciamento Crestron RoomView Express é integrado ao projetor SMART UX80 para fornecer conectividade direta e controle incorporados por meio da rede de TI. Não há processadores de controle e nenhuma programação personalizada é necessária; basta conectar o projetor SMART UX80 à sua rede para que o Crestron RoomView reconheça imediatamente o dispositivo para comunicação e controle contínuos.

Os dispositivos RoomView Connected® também apresentam mensagens instantâneas integradas da central de atendimento e transmissão de emergência a fim de fornecer o ambiente de sala de aula mais seguro e protegido para que os professores possam focar no ensino com segurança.

# Apêndice B

# Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

Conectando seu sistema de controle de sala ao projetor SMAR I UX80	54
Configuração de pinos no conector RS-232 do projetor	54
Configurações de interface serial	54
Comandos de programação do projetor	55
Controles de estado de energia do projetor	55
Controles do estado de energia	57
Controles de exibição	58
Controles de áudio	59
Controles do sistema	60
Controles de serviço e suporte	62
Controles de rede	65
Controles avançados de exibição	67
Controles da função 3D	69
Ajustando as configurações do projetor	69

Este anexo inclui instruções detalhadas sobre como configurar seu computador ou o sistema de controle de sala para gerenciar remotamente as configurações do sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 por meio de uma interface serial RS-232.

# Conectando seu sistema de controle de sala ao projetor SMART UX80

Ao conectar um computador ou o sistema de controle de sala à interface serial RS-232 do projetor SMART UX80, você pode selecionar entradas de vídeo, inicializar ou desligar o sistema de quadro interativo e solicitar informações, como uso da lâmpada do projetor, configurações atuais e endereços de rede.

# Configuração de pinos no conector RS-232 do projetor

A tabela a seguir fornece a configuração de pinos no projetor SMART UX80. Essa configuração de pinos segue uma conexão de três fios para que um cabo serial RS-232 direto macho-fêmea se conecte à interface serial do projetor na seguinte organização:

Número do pino	Conector RS-232 fêmea do projetor	
2	Receber dados (Rx)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3	Transmitir dados (Tx)	
5	Terra do sinal (GND)	———— 19200, N, 8, 1

# Configurações de interface serial

Para poder usar a porta "control" do projetor, o equipamento ou sistema de controle de sala do seu computador deve ser configurado para corresponder a essas configurações de comunicação de dados seriais.

Configuração	Valor
Taxa de dados	19,2 kbps
Bits de dados	8
Paridade	Nenhum
Bits de parada	1
Controle de fluxo	Nenhum

# 🚫 OBSERVAÇÕES

- O modo assíncrono é desativado por padrão no projetor.
- · Todos os comandos devem estar no formato ASCII. Encerre todos os comandos com um retorno de carro.
- Todas as respostas do projetor são encerradas com um prompt de comando. Aguarde até receber o prompt de comando indicando que o sistema está pronto para outro comando

### APÊNDICE B

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

antes de continuar.

O recurso de controle de sala do projetor está sempre ativado.

# Para configurar a interface serial do computador

- 1. Ligue o computador e inicie o programa de comunicação serial ou o programa de emulação de terminais.
- 2. Conecte o computador ao cabo de conexão serial conectado ao projetor.
- Defina as configurações de interface serial usando os valores da tabela anterior e pressione ENTER.

O caractere > aparece como um prompt de comando.

# N OBSERVAÇÃO

Se nenhuma mensagem ou mensagem de erro for exibida, a configuração da interface serial não está correta. Repita a etapa 3.

4. Digite os comandos para definir suas configurações.

# N OBSERVAÇÕES

- Para ver uma lista de comandos disponíveis no modo de operação atual, digite ? e pressione ENTER.
- Se estiver usando um programa de emulação de terminais, ative a configuração de eco local do programa para ver os caracteres à medida que os digita.

# Comandos de programação do projetor

Esta seção documenta os comandos de programação do projetor.

# Controles de estado de energia do projetor

Seu projetor responde aos comandos somente em determinados níveis e tempos de energia.

Existem seis estados de energia do projetor.

Comando	Informações básicas do controle
?	Comanda o projetor para produzir uma lista dos comandos que estão disponíveis no modo de operação atual do projetor. Observe que alguns comandos disponíveis podem não ser exibidos na lista originada.
on (ligado)	Comanda o projetor para sair do modo Espera, acender a lâmpada e iniciar a projeção de uma imagem.

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

Comando	Informações básicas do controle		
off (desligado)	Comanda o projetor para interromper a projeção de uma imagem, esfriar a lâmpada e entrar no modo Espera. O projetor não realiza as ações imediatamente; em vez disso, ele responde com uma solicitação de confirmação, que deverá ser seguida por um segundo comando "off", em 10 segundos.		
off now	Comanda o projetor para interromper imediatamente a projeção de uma imagem, esfriar a lâmpada e entrar no modo Espera, sem exigir mais confirmações.		
get [parâmetro]	Comanda o projetor para permitir que você recupere informações do projetor sobre o estado atual de um dos parâmetros de operação do projetor.		
set [parâmetro] = [valor]	Comanda o projetor para permitir que você altere o estado atual de um dos parâmetros de operação do projetor. Para valores numéricos, o comando "set" também pode usar um operador de mais (+) ou de menos (-), além de um operador de igual (=).		
	<b>N</b> OBSERVAÇÕES		
	<ul> <li>Tentativas para definir um parâmetro como um valor inválido retornam uma resposta "invalid command" (comando inválido).</li> <li>Para os parâmetros que usam valores numéricos, as tentativas de definir o valor fora de sua faixa de operação resultam apenas na definição do parâmetro para o seu valor máximo ou mínimo.</li> </ul>		

# **OBSERVAÇÃOS**

- Se você enviar um comando inválido ao projetor, receberá em uma mensagem "invalidcmd=[o comando enviado]" do projetor.
- Os parâmetros de operação do projetor que podem ser acessados pelos comandos "set" ou "get" estão listados nas seções a seguir.

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

# Controles do estado de energia

Estes comandos colocam e retiram o projetor do modo de espera e solicitam o estado de energia atual do projetor. O estado de energia do projetor determina se comandos específicos estarão disponíveis no exato momento. Essas configurações ficam disponíveis mesmo quando o projetor está no modo de espera.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
get	get	powerstate	<ul><li>on</li><li>off</li><li>confirm off</li><li>powering</li><li>cooling</li><li>idle</li></ul>	Esses estados podem ser informados de forma assíncrona, antecedidos por um caractere #, se a função "statereporting" do projetor estiver ativada.
set ou get	set ou get	statereporting	• on • off (padrão)	Faz com que o estado de energia do projetor seja informado de forma assíncrona, sem a necessidade de obtê-lo em primeiro lugar.

# Controles de exibição

Estes comandos controlam a exibição de vídeo do projetor.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocio so	Ligado			
get	get	videoinputs	Retorna uma lista de texto das entradas de origem de vídeo disponíveis, como VGA#, HDMI# e Composto.	O projetor SMART UX80 padrão com nenhum acessório retornará uma lista de VGA1, HDMI1, HDMI2.
get	set ou get	input	VGA# [# intervalo de 1 a 5]  HDMI# [# intervalo de 1 a 5]  Composto  Nenhum  Próximo (configurável apenas, não acessível)	Um projetor SMART UX80 sem acessórios adicionais, apenas com VGA1, HDMI1 e HDMI2.
	set ou get	autosignal	• on • off (padrão)	Faz com que o projetor gire automaticamente por todas as entradas de vídeo disponíveis até que um sinal de origem de vídeo válido seja encontrado.
	set ou get	signaldetected	• true • false	Indica se um sinal de vídeo de origem ativa foi detectado pelo projetor.
	set ou get	displayhide	normal (padrão)     frozen     muted	
	set ou get	videomute	• on • off (padrão)	
	set ou get	videofreeze	• on • off (padrão)	
	set ou get	autopoweroff	• on • off (padrão)	

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

# Controles de áudio

Estes comandos controlam o áudio do projetor.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
	set ou get	volumecontrol	• on • off (padrão)	Quando em off, impede um usuário de alterar o volume do amplificador do projetor por meio do controle remoto ou de qualquer painel de controle conectado.
	set ou get	volume	Valor numérico. Intervalo: -20~20 (padrão = 0)	Pode ser exibido para o usuário como um intervalo de 0~40 na exibição na tela do projetor.
	set ou get	mudo	• on • off (padrão)	
	set ou get	sysoutputsw	• line • spkr • line+spkr (padrão)	Escolhe para onde direcionar o sinal de saída de áudio: para o altofalante interno, o sistema de áudio externo (via conector de saída) ou ambos.

# Controles do sistema

Estes comandos controlam as propriedades de integração do projetor.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
set ou get	set ou get	usb1source	• VGA# [# intervalo de 1 a 5] • HDMI# [# intervalo de 1 a 5] (padrão = vga1)	Um projetor SMART UX80 sem acessórios adicionais, apenas com VGA1, HDMI1 e HDMI2.
set ou get	set ou get	usb2source	• VGA# [# intervalo de 1 a 5] • HDMI# [# intervalo de 1 a 5] (padrão = hdmi1)	Um projetor SMART UX80 sem acessórios adicionais, apenas com VGA1, HDMI1 e HDMI2.
	set ou get	emergencyalertm sg	[sequência de texto] (máximo de 41 caracteres)	Contém texto a ser exibido quando a função "emergencyalert" está ativada.
	set ou get	emergencyalert	• on • off (padrão)	Isso fará com que "emergencyalermessaget" seja exibido no projetor em vez da imagem normal.
	set ou get	idioma	árabe, tcheco, alemão, dinamarquês, grego, inglês (padrão), espanhol, finlandês, francês, coreano, norueguês, sueco, italiano, japonês, chinês simplificado, polonês, chinês tradicional, holandês, português, russo	Corresponde aos idiomas listados no menu idioma da exibição na tela. Idiomas com espaços no nome devem ser inseridos sem os espaços.
	set ou get	lampreminder	• on • off (padrão)	Fornece um lembrete quando estiver na hora de trocar a lâmpada do projetor.

# APÊNDICE B

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
	set ou get	startupscreen	smart (padrão)     usercapture     preview	Escolhe qual tela inicial exibir na inicialização do projetor ou quando não houver um sinal de origem de vídeo ativo.

Controles de serviço e suporte Estes comandos controlam as propriedades de integração do projetor.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
	get	modelnum	[sequência de texto do nome do modelo]	O modelo do projetor.
	get	prjserialnum	B01#??##?### (13 dígitos, # para qualquer número, ? para qualquer letra)	O número de série do projetor.
get	get	fwverddp	#.#.#.#	Versão do firmware do processador de exibição digital do projetor.
get	get	fwvermpu	#.#.#	Versão do firmware da unidade de microprocessador do projetor.
get	get	fwvernet	#.#.#	Versão do firmware do módulo de rede do projetor. Se o módulo de rede estiver desativado, a informação será 0.0.0.0.
get	get	fwverecp	#.#.#	A versão do firmware do PCE (painel de controle estendido) conectado. Se nenhum PCE estiver conectado ao projetor, a informação será 0.0.0.0.
set ou get	set ou get	lamphrs	0~5000	Registro atual de integridade da lâmpada do projetor em horas de uso.
get	get	syshrs	0~20000	Registro atual de integridade do projetor em horas de uso.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
	get	displayhour	0~20000	Registro atual de integridade do projetor em horas de uso.
	get	resolução	resolução de entrada de vídeo mais recente no formato ###x###@##Hz ou ###i/p	
	set ou get	highspeedfan	• high • normal (padrão)	Ativa o ventilador de alta velocidade em ambientes quentes para evitar superaquecimento.
get	get	failurelog	Retorna uma lista de texto das falhas detectadas pelo projetor e registradas no log de falhas do projetor (ou uma indicação de "normal"). Ela é apresentada no formato falha1, falha2. falha3 etc.	As falhas detectadas pelo projetor incluem o seguinte: overtemp, fanlock, fanDMD, fanblower, fansystem, lamperror, colorwheelbreak, lampignite, lampoverheat, lampdriver e lampoverhours
get	gett	error#	Retorna informações de texto sobre o número de erro especificado no log de erros do projetor.	Dados reportados: tipo de erro, horas da lâmpada, horas do sistema, temperatura do sistema e voltagem da lâmpada quando o erro foi detectado.

# APÊNDICE B

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
set	set	restoredefaults		Isso redefine imediatamente os parâmetros de operação do projetor às configurações padrão de fábrica. Uma reinicialização a frio pode ser necessária.
set	set	factoryreset	• true • false	Configurar como "true" redefine os parâmetros de operação do projetor às configurações padrão de fábrica. Uma reinicialização a frio pode ser necessária.

## Controles de rede

Estes comandos controlam as propriedades de integração do projetor.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocioso	Ligado			
	set ou get	rede	• on • off (padrão)	Ativa ou desativa o módulo de rede.
set ou get	set ou get	vgaoutnetenable	• on • off (padrão)	Mesma função da propriedade "network".
get	get	netstatus	connected     disconnected     disabled	Informa se a porta de rede no projetor está ou não está conectada a uma rede.
set ou get	set ou get	dhcp	• on • off (padrão)	Quando estiver "off" (desligado), os valores de endereço IP, máscara de sub- rede, gateway e DNS primário da rede devem ser definidos manualmente.
set ou get	set ou get	ipaddr	Um endereço IPv4 válido em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255	Um endereço IPv4.
set ou get	set ou get	subnetmask	Um endereço IPv4 válido em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255	Um endereço IPv4.
set ou get	set ou get	gateway	Um endereço IPv4 válido em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255	Um endereço IPv4.
set ou get	set ou get	primarydns	Um endereço IPv4 válido em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255	Um endereço IPv4.

#### APÊNDICE B

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocioso	Ligado			
get	set ou get	macaddr	xx-xx-xx-xx-xx]	O identificador de controle de acesso de mídia (MAC) do módulo de rede do projetor.
	set ou get	groupname	[text string]	Essas propriedades não são usadas por
	set ou get	projectorname	[text string]	função alguma do projetor. Elas existem somente
	set ou get	locationinfo	[text string]	para referência, se desejado.
	set ou get	contactinfo	[text string]	
	set ou get	projectorid	Valor numérico entre 0 e 99	

Controles avançados de exibição
Estes comandos controlam as propriedades de integração do projetor.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
	set ou get	projectionmode	rear ceiling  rear ceiling	
	set ou get	displaymode	SMARTPresentation (padrão) Brightroom Darkroom SRGB User	
	set ou get	highbrightness	• on (padrão) • off	
	get	nativeaspectratio	• 16:9 • 16:10	• UX80 informa 16:10 • UX80HD informa 16:9
	set ou get	aspectratio	• fill (padrão) • match • 16:9	
	set ou get	brilho	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=50
	set ou get	contraste	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=50
	set ou get	frequency	Valor numérico. Intervalo: -5~5	Detectado automaticamente da fonte de vídeo atual.
	set ou get	tracking	Valor numérico. Intervalo: 0~31	Detectado automaticamente da fonte de vídeo atual.
	set ou get	hposition	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Detectado automaticamente da fonte de vídeo atual.

	Comando utilizável por estado de energia		Valores válidos	Notas
Espera/Ocios o	Ligado			
	set ou get	vposition	Valor numérico. Intervalo: -5~5	Detectado automaticamente da fonte de vídeo atual.
	set ou get	whitepeaking	Valor numérico. Intervalo: 0~10	Padrão=10
	set ou get	degamma	Valor numérico. Intervalo: 0~3	Padrão=2
	set ou get	vermelho	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=100
	set ou get	verde	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=100
	set ou get	azul	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=100
	set ou get	cyan	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=100
	set ou get	magenta	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=100
	set ou get	yellow	Valor numérico. Intervalo: 0~100	Padrão=100
	set ou get	zoom	Valor numérico. Intervalo: 0~30	Padrão=0

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232

### Controles da função 3D

Use esses comandos para selecionar a função 3D.

Comando utilizável por estado de energia		Propriedade	Valores válidos	Notas
Espera/Ocioso	Ligado			
	set ou get	3denable	• on • off (padrão)	
	set ou get	3dinvert	leftright (padrão)     rightleft	
	set ou get	3dformat	FieldSequential FrameSequential (padrão) TopBottom FramePacking SideBySide SideBySideFull	

## Ajustando as configurações do projetor

O botão Menu do controle remoto permite acessar a exibição na tela para ajustar as configurações do projetor.

#### IMPORTANTE

Mantenha o controle remoto em um local seguro, pois não há outra maneira de acessar as opções de menu.

Configuração	Uso	Notas	
Menu de ajus	Menu de ajuste de imagem		
Modo de exibição	Indica a saída de exibição do projetor (Apresentação SMART, Sala clara, Sala escura, sRGB e Usuário).	O padrão é <b>Apresentação SMART</b> .	
Brilho	Ajusta o brilho do projetor, de 0 a 100.	O padrão é 50.	
Contraste	Ajusta a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem de 0 a 100.	O padrão é 50.	

Configuração	Uso	Notas
Frequência	Ajusta a frequência dos dados de exibição da imagem projetada, de -5 a 5, para corresponder à frequência da placa de vídeo do seu computador.	O padrão é 0. Essa configuração aplica-se somente a entradas VGA.
Rastreamento	Sincroniza o tempo de exibição do seu projetor com a placa de vídeo do computador, de 0 a 63.	Essa configuração aplica-se somente a entradas VGA.
Posição H	Move a posição horizontal da fonte de vídeo para a esquerda ou para a direita de 0 a 100 (em relação à imagem projetada).	Não ajuste essa configuração, a menos que seja solicitado pelo Suporte SMART. Aplique esta configuração somente depois de fazer todos os ajustes físicos. Esta configuração aplica-se somente a entradas VGA e é útil em casos nos quais a fonte de vídeo está cortada.
Posição V	Move a posição vertical da fonte de vídeo para cima ou para baixo de -5 a 5 (em relação à imagem projetada).	Não ajuste essa configuração, a menos que seja solicitado pelo Suporte SMART.  Aplique esta configuração somente depois de fazer todos os ajustes físicos.  Esta configuração aplica-se somente a entradas VGA e é útil em casos nos quais a fonte de vídeo está cortada.
Pico de branco	Ajusta o brilho da cor da imagem, de 0 a 10, ao mesmo tempo em que fornece sombras brancas mais vibrantes.	Um valor mais próximo de 0 cria uma imagem natural e um valor mais próximo de 10 aumenta o brilho. O padrão é 10.
Sem gama	Ajusta o desempenho da cor da exibição, de 1 a 3.	O padrão é 2.
Cor	Ajusta as cores Vermelho, Verde, Azul, Ciano, Magenta e Amarelo no projetor, de 0 a 100, para fornecer saída personalizada de cor e luminosidade.	Cada cor tem um valor padrão de 100. Os ajustes para as configurações de cor são registradas no modo de usuário.

Configuração	Uso	Notas		
Menu de áu	Menu de áudio			
Volume	Ajusta a amplificação do volume do projetor, de -20 a 20.	O padrão é 0.		
Mudo	Ativa o mudo da saída de áudio do projetor.	O padrão é desativado. Se você ativar o mudo da saída de áudio do projetor e, em seguida, aumentar ou diminuir o volume, o volume será restaurado automaticamente. É possível impedir que isso aconteça desativando o controle do volume.		
Desativar controle do volume	Desativa o controle de volume do projetor.			
Saída do sistema	Seleciona um ou mais alto- falantes ou outro dispositivo de áudio.	Selecione Saída+Auto-falante, Saída somente ou Auto-falante somente.		
Menu Funçõe	es do projetor			
3D ligado/desligado	Ativa ou desativa o recurso 3D de tecnologia DLP Link™.	O padrão é desativado.		
Formato 3D	Exibe o formato 3D atual (Intercalado ou Abaixo/acima).	Intercalado quebra o quadro da imagem de cada lado, exibindo de modo alternado uma linha de informações visuais de cada quadro.		
		Abaixo/acima exibe simultaneamente os quadros de imagem expandidos de cada lado, um acima do outro.		
Inversão 3D Esquerda-Direita	Seleciona a configuração Inversão de 3D ( <b>E-D</b> ou <b>D-</b> <b>E</b> ).	E-D exibe os dados visuais da esquerda primeiro.  D-E exibe os dados visuais da direita primeiro.		
Detecção automática de sinal	Ativa ou desativa a pesquisa de sinal de conectores de entrada.	O padrão é desativado. Selecione <b>Ligado</b> para que o projetor alterne continuamente as entradas até que ele encontre uma fonte de vídeo ativa. Selecione <b>Desligado</b> para manter a detecção de sinal em uma entrada.		
Lembrete de lâmpada	Ativa ou desativa o lembrete de substituição da lâmpada.	Esse lembre aparece 100 horas antes da substituição recomendada da lâmpada.		
Modo de lâmpada	Ajusta o brilho da lâmpada nos modos <b>Padrão</b> ou <b>Economia</b> .	Padrão exibe uma imagem brilhante e de alta qualidade.  Economia aumenta a vida útil da lâmpada diminuindo o brilho da imagem.		

Configuração	Uso	Notas
Desligamento automático (minutos)	Define a duração do timer de contagem regressiva para o desligamento automático entre 1 e 240 minutos.	O padrão é 120 minutos. O timer começa a contagem regressiva quando o projetor não recebe mais um sinal de vídeo. O timer é finalizado quando o projetor entra no modo de espera. Selecione <b>0</b> para desativar o timer.
Zoom	Amplia ou reduz o centro da imagem, de 0 a 30.	O padrão é 0. A aplicação do zoom corta as bordas externas da fonte de vídeo.
ID do projetor	Exibe o número de ID exclusivo do projetor (de 0 a 99) dentro da rede da sua organização.	Você pode consultar ou alterar este número quando estiver usando o recurso de gerenciamento remoto de rede (consulte Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede na página 43).
Relação de aspecto	Ajusta a saída da imagem para Preencher tela, Combinar entrada ou 16:9.	O padrão é Preencher tela.  Preencher tela gera uma imagem que preenche a tela inteira com a expansão e o dimensionamento do vídeo de origem para corresponder à resolução nativa e à relação de aspecto do projetor.  Combinar entrada exibe o vídeo de origem na resolução nativa e na relação de aspecto. Como resultado, espaços não utilizados podem aparecer nas bordas superior e inferior da tela (formato letterbox) ou nas bordas esquerda e direita da tela (formato pillarbox). Consulte Compatibilidade do formato de vídeo na página 77 para obter as descrições de cada modo.
Tela de inicialização	Selecione o tipo de tela de inicialização (SMART, Capturar tela de inicialização do usuário, Visualizar tela de inicialização) ou a Tela de alinhamento de imagem.	Essa tela é exibida quando a lâmpada do projetor está inicializando e o sinal da fonte de vídeo não é exibido.  SMART exibe o logotipo padrão da SMART em um fundo azul.  Capturar tela de inicialização do usuário fecha o menu de exibição na tela e captura toda a imagem projetada. A imagem capturada é exibida na próxima vez que a exibição na tela é aberta. (A captura pode levar até um minuto, dependendo da complexidade do gráfico do plano de fundo.)  Visualizar tela de inicialização permite visualizar a tela de início capturada ou padrão.  Tela de alinhamento de imagem permite ajustar o tamanho, o formato e o local da imagem projetada.

Configuração	Uso	Notas
Tela de alinhamento de imagem	Permite ajustar o tamanho, o formato e o local da imagem projetada.	A tela de alinhamento de imagem aparece na primeira vez que você inicia o projetor. No entanto, é possível acessá-la no menu Tela de inicialização a qualquer momento. Pressione <b>Menu</b> ou <b>Enter</b> para fechá-la.
Definir como padrão?	Redefine as configurações do projetor para seus valores padrão.	Se você selecionar <b>Sim</b> , todas as configurações do projetor serão redefinidas para o padrão, revertendo todas as mudanças feitas no menu. Essa ação é irreversível. Não ajuste essa configuração, a menos que você queira redefinir todas as configurações aplicadas ou a menos que seja solicitado por um especialista do Suporte SMART.
Seleção de fonte USB	Abre um submenu que permite selecionar a entrada de vídeo no projetor e o receptáculo USB no ECP (se presente).	Os padrões são os seguintes:  • HDMI 1, USB 1  • HDMI 2, Desativado (entrada USB não associada)  • VGA 1, USB 2
Menu de red	e	
Rede	Ativa o conector RJ45 e os recursos de rede do projetor.	
Status	Exibe o status atual da rede (Conectada, Desconectada ou Desligada).	O padrão é desativado.
DHCP	Exibe o status do protocolo DHCP da rede como <b>Ligado</b> ou <b>Desligado</b> .	O padrão é ligado <b>Ligado</b> permite que um servidor DHCP na rede atribua automaticamente um endereço IP para o projetor. <b>Desligado</b> permite que um administrador atribua um endereço IP manualmente.
Lembrete de senha	Envia por e-mail a senha da rede ao destinatário do e- mail, definido anteriormente.	Consulte <i>Gerenciamento de página da Web</i> na página 43 para configurar um endereço de e-mail de destino.

Configuração	Uso	Notas
Endereço IP	Exibe o endereço IP atual do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.	Para alterar o endereço IP do projetor, use o conector RS-232 (consulte <i>Controles de rede</i> na página 65) ou use um servidor DHCP para atribuir um endereço IP dinâmico e, em seguida, defina um endereço IP estático usando o recurso de gerenciamento remoto de rede (consulte <i>Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede</i> na página 43).
Máscara de sub- rede	Exibe o número da máscara de sub-rede do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.255.	
Gateway	Exibe o gateway de rede padrão do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.	
DNS	Exibe o endereço IP do servidor de nome de domínio (DNS) primário do projetor em valores entre 0.0.0.0 e 255.255.255.	
Endereço MAC	Exibe o endereço MAC do projetor no formato xx-xx-xx-xx-xx-xx.	
Nome do grupo	Exibe o nome do grupo de trabalho do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 12 caracteres).	Você pode definir o nome de grupo de trabalho do projetor usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte <i>Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede</i> na página 43 e <i>Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232</i> na página 53).
Nome do projetor	Exibe o nome do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 12 caracteres).	Você pode definir o nome de grupo de trabalho do projetor usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte <i>Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede</i> na página 43 e <i>Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232</i> na página 53).
Local	Exibe o local do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 16 caracteres).	Você pode definir o local do projetor usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte Gerenciando remotamente seu sistema por meio de uma interface de rede na página 43 e Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232 na página 53).

Configuração	Uso	Notas
Contato	Exibe o nome ou o número de contato do suporte do projetor, conforme definido por um administrador (máximo de 16 caracteres).	Você pode definir o nome ou número de contato usando os recursos de gerenciamento remoto (consulte <i>Gerenciando remotamente</i> seu sistema por meio de uma interface de rede na página 43 e <i>Gerenciamento remoto do</i> sistema por meio de uma interface serial RS-232 na página 53).
Menu de idio	oma	
Idioma	Seleciona a preferência de idioma.	O suporte do menu do projetor está disponível em inglês (padrão), chinês (simplificado), chinês (tradicional), tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português (Brasil), português (Portugal), russo, espanhol e sueco.
Menu de info	ormações	
Horas de lâmpada	Exibe o número atual de horas de uso da lâmpada, de 0 a 4.000 horas, desde a última vez que foi reiniciada.	Sempre reinicie a configuração de horas da lâmpada depois de substituir uma lâmpada, pois os lembretes de manutenção da lâmpada são baseados nas horas de uso atuais.  Consulte Reiniciando as horas da lâmpada na página 27 para obter detalhes sobre o procedimento de reinício de horas da lâmpada.
Entrada	Exibe a origem de entrada de exibição de vídeo atual (VGA, HDMI1, HDMI2 ou Nenhum).	
Resolução	Exibe a taxa de atualização e resolução do sinal de fonte de vídeo do projetor detectada mais recentemente.	Se não houver um sinal de fonte de entrada de vídeo atual, essa configuração exibe a última resolução e taxa de atualização da imagem do sinal da fonte conhecida.
Versão do firmware	Exibe a versão do firmware do processador de exibição digital (DDP) do processador no formato x.x.x.x.	
Versão do MPU	Exibe a versão do firmware da unidade de microprocessador (MPU) do projetor no formato x.x.x.x.	

#### APÊNDICE B

Gerenciamento remoto do sistema por meio de uma interface serial RS-232  $\,$ 

Configuração	Uso	Notas
Versão de rede	Exibe a versão do firmware do processador de comunicações da rede do projetor no formato x.x.x.x.	Caso não tenha habilitado a configuração Saída VGA e rede, esta configuração não exibirá a versão do firmware do processador de comunicações de rede do projetor e exibirá 0.0.0.0.
Número do modelo	Exibe o número do modelo do projetor.	
Número de série	Exibe o número de série do projetor.	
Portas UCP 1 / 2	Reservado para aplicação futura.	

## Apêndice C

## Integrando outros dispositivos

Compatibilidade do formato de vídeo	77
Formato original de vídeo	77
Compatibilidade do formato de vídeo	78
Compatibilidade de formato de sinal de HD e SD	79
Compatibilidade de sinal do sistema de vídeo	80
Conectando fontes e saídas periféricas	80

Este anexo fornece informações sobre a integração do seu sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2 com dispositivos periféricos.

## Compatibilidade do formato de vídeo

Seu projetor possui um formato de vídeo nativo e vários modos de compatibilidade de formato de vídeo. É possível alterar as aparências da imagem para determinados formatos e compatibilidades.

### Formato original de vídeo

A tabela a seguir lista os formato originais de vídeo VESA RGB e HDMI digital para o projetor.

Resolução	Modo	Relação de aspecto	Taxa de atualização (Hz)	Frequência horizontal (kHz)	Relógio de pixels (MHz)
1280 × 800	WXGA	16:10	60	48	83.5

## Compatibilidade do formato de vídeo

As tabelas a seguir listam os formatos de vídeo VESA RGB compatíveis do projetor, que você pode ajustar usando os comandos de relação de aspecto descritos em *Ajustando as configurações do projetor* na página 69.

Resolução	Modo	Relação de aspecto	Taxa de atualização (Hz)	Aparência "Entrada correspondente"
720 × 400	720×400_85	1.8:1	85.039	Pillarbox
640 × 480	VGA 60	4:3	59.94	Pillarbox
640 × 480	VGA 72	4:3	72.809	Pillarbox
640 × 480	VGA 75	4:3	75	Pillarbox
640 × 480	VGA 85	4:3	85.008	Pillarbox
800 × 600	SVGA 56	4:3	56.25	Pillarbox
800 × 600	SVGA 60	4:3	60.317	Pillarbox
800 × 600	SVGA 72	4:3	72.188	Pillarbox
800 × 600	SVGA75	4:3	75	Pillarbox
800 × 600	SVGA 85	4:3	85.061	Pillarbox
832 × 624	MAC 16"	4:3	74.55	Pillarbox
1024 × 768	XGA 60	4:3	60.004	Pillarbox
1024 × 768	XGA 70	4:3	70.069	Pillarbox
1024 × 768	XGA 75	4:3	75.029	Pillarbox
1024 × 768	XGA 85	4:3	84.997	Pillarbox
1024 × 768	MAC 19"	4:3	74.7	Pillarbox
1152 × 864	SXGA175	4:3	75	Pillarbox
1280 × 768	SXGA175	1.67:1	60	Letterbox
1280 × 800	WXGA	16:10	60	Letterbox
1280 × 800	WXGA	16:10	60	Nativa
1280 × 960	Quad VGA 60	4:3	60	Pillarbox
1280 × 960	Quad VGA 85	4:3	85.002	Pillarbox
1280 × 1024	SXGA3 60	5:4	60.02	Pillarbox
1280 × 1024	SXGA375	5:4	75.025	Pillarbox
1280 × 1024	SXGA3 85	5:4	85.024	Pillarbox

Resolução	Modo	Relação de aspecto	Taxa de atualização (Hz)	Aparência "Entrada correspondente"
1400 × 1050	SXGA+	4:3	59.978	Pillarbox
1600 × 1200	UXGA	4:3	60	Pillarbox
1680 × 1050	WSXGA+	16:10	60	Letterbox
1680 × 1050	WSXGA+	16:10	60	Nativa
1920 × 1080	HD 1080	16:9	60	Letterbox

#### Compatibilidade de formato de sinal de HD e SD

As tabelas a seguir listam a compatibilidade de sinal do formato de definição padrão e alta definição do projetor, que você pode ajustar usando os comandos de relação de aspecto descritos em Ajustando as configurações do projetor na página 69.

Formato de sinal	Relação de aspecto	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)	Aparência "Entrada correspondente"
480i (525i)	4:3	15.73	59.94	Tela inteira
480p (525p)	4:3	31.47	59.94	Tela inteira
576i (625i)	5:4	15.63	50	Pillarbox
576p (625p)	5:4	31.25	50	Pillarbox
720p (750p)	16:9	45	59.94	Letterbox
720p (750p)	16:9	37.5	50	Letterbox
1080i (1125i)	16:9	33.75	59.94	Letterbox
1080i (1125i)	16:9	28.13	50	Letterbox
1080p (1125p)	16:9	67.5	59.94	Letterbox
1080p (1125p)	16:9	56.25	50	Letterbox



#### **OBSERVAÇÃO**

Seu projetor está pronto para HD. Sua resolução nativa oferece suporte a exibição pixel perfect de conteúdo de origem de 720p. No entanto, como o projetor comprime o conteúdo de origem de 1080p para ajustar sua resolução nativa, ele não oferece suporte a exibição pixel perfect de conteúdo de origem de 1080p.

#### Compatibilidade de sinal do sistema de vídeo

As tabelas a seguir listam a compatibilidade de sinal do sistema de vídeo do projetor fornecida pelos conectores de vídeo HDMI, que você pode ajustar usando os comandos de relação de aspecto descritos em Ajustando as configurações do projetor na página 69.

Modo de vídeo	Relação de aspecto	Frequência vertical (Hz)
720p	16:9	59.94
720p	16:9	50
1080i	16:9	50.94
1080i	16:9	50
1080p	16:9	50.94
1080p	16:9	50
576i	5:4	50
480i	4:3	50.94

## Conectando fontes e saídas periféricas

Siga estas instruções se você tiver um dispositivo periférico para conectar ao seu sistema de quadro interativo, como um leitor de DVD/Blu-ray.



#### **OBSERVAÇÃO**


Avalie a distância entre o projetor e o dispositivo periférico ao qual deseja se conectar. Verifique se cada cabo é longo o suficiente, se tem bastante sobra e pode ser colocado com segurança em sua sala sem apresentar perigo de alguém tropeçar.

#### APÊNDICE C

Integrando outros dispositivos

#### Para conectar uma saída ou fonte periférica ao seu projetor

- 1. Conecte os cabos de entrada do dispositivo periférico ao projetor.
- 2. Alterne as fontes de entrada ao dispositivo periférico pressionando o botão Entrada no controle remoto.



#### Para conectar um laptop a um sistema de quadro interativo SMART Board M685ix2

- 1. Conecte um cabo USB a partir do laptop à porta USB apropriada, na parte de trás da bandeja de canetas.
- 2. Conecte um cabo VGA do laptop ao projetor.

OU

Conecte um cabo HDMI do laptop ao projetor.

3. Pressione o botão Entrada no controle remoto, ou o botão Seleção de entrada na bandeja de canetas, para trocar as fontes de entrada para o laptop.

O projetor SMART UX80 permite a sincronização entre dois sistemas adjacentes. Os dois projetores podem ser conectados com um cabo crossover Cat 5 para permitir o controle de estados de energia por meio de um único quadro interativo, do controle remoto ou de um sistema de controle de sala.

#### Para conectar um segundo projetor

Conecte um cabo crossover Cat 5 à porta do Projetor 2 do projetor SMART UX80 primário e à porta do Projetor 2 do projetor SMART UX80 secundário.




#### N OBSERVAÇÃO

As portas do Projetor 2 sincronizam estados de energia somente e não transmitem áudio ou vídeo.

## Apêndice D

# Definições de código do controle remoto



Formato de sinal IR: NEC1

Tecla Repetir		Código do fornecedor		Código chave	
	formato	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
Entrada	F1	8B	CA	14	EB
Alimentação (U)	F1	8B	CA	12	ED
Menu	F1	8B	CA	1B	E4
Para cima (₄)	F1	8B	CA	40	BF
Esquerda (∢)	F1	8B	CA	42	BD
Enter (←)	F1	8B	CA	13	EC
Direita (▶)	F1	8B	CA	43	ВС
Para baixo (▼)	F1	8B	CA	41	BE
Ocultar	F1	8B	CA	15	EA
Aumentar volume (₄)	F1	8B	CA	44	ВВ
Modo	F1	8B	CA	45	ВА
Mudo	F1	8B	CA	11	EE
Baixar volume (▼)	F1	8B	CA	46	В9

## Apêndice E

## Compatibilidade ambiental do hardware

A SMART Technologies apoia os esforços globais para garantir que os equipamentos sejam fabricados, vendidos e descartados de uma forma segura e que não prejudique o meio ambiente.

# Regulamentos de descarte de equipamento eletroeletrônico e baterias (diretivas de bateria e WEEE)

Equipamentos eletroeletrônicos e baterias contêm substâncias que podem ser prejudiciais ao ambiente e à saúde. Uma lixeira dentro de um círculo com um risco no meio indica que os produtos devem ser descartados no fluxo de reciclagem adequado e não em lixo comum.



## **Baterias**

O controle remoto contém bateria CR2025. Recicle ou descarte as baterias corretamente.

## Material de perclorato

Contém material de perclorato. Manuseio especial pode se aplicar. Consulte dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

## Mercúrio

A lâmpada deste produto contém mercúrio e deve ser reciclada ou descartada de acordo com as leis locais, estaduais, municipais e federais.



## Mais informações

Consulte smarttech.com/compliance para obter mais informações.

## Índice

controle de sala 43, 53 controle remoto
definições de código para 83
instalando a bateria 28
sobre 4
usando os botões 14
_
D
descarga eletrostática iv
DHCP 19, 49, 73
diagramas de conexões
projetor 11
Diretivas de bateria e WEEE 85
DNS 49
DVDs 80
_
E
embalagem original 42
emissões iv
endereço de destino de Interceptação 50
endereço IP 19, 44, 49, 74
F
foco 10
formatos originais de vídeo 77
G
gerenciamento de página da Web 43
imagem
ajustando 10
focando 10
resolvendo problemas com 35

#### ÍNDICE

instalação escolhendo um local 8 escolhendo uma altura 8 interface serial Ver: interface serial RS-232 interface serial RS-232 11, 54  L legenda codificada 45 letterboxing 78-79 liberação de espaço 8 liga/desliga 11, 45, 48, 55, 57-58, 60, 62, 65, 67	compatibilidade de formato de vídeo de 77 diagrama de conexões do 11 exibindo o nome do 49 focando a imagem de 10 gerenciando remotamente 43, 53 instalando 7 limpeza 25 localizando o número de série em 31 luzes e status do 30 sobre 3 solução de problemas 33 usando o controle remoto com 13 Projetor SMART UX80 Ver: projetor Projetor UX80 Ver: projetor		
local 8, 49	Q		
máscara de sub-rede 19, 49, 74  Material de perclorato 85  mercúrio 85  modelo de montagem 8  modos de exibição 14-15, 45, 69  módulo da lâmpada  limpeza 25  resolvendo problema com 35	quadro Ver: quadro interativo quadro interativo indicadores e controles de 33 manutenção 23 sobre 2 utilização 22 Quadro interativo SMART Board Ver: quadro interativo		
N	R		
número de série 31	receptáculos USB 11 relações de aspecto 3, 18, 47, 72, 77-80 requisitos do ambiente iii resistência à água e a fluido iv		
opções 5 origens de luz 8 origens periféricas 80	S		
P	seleção de entrada 47 senhas 19, 41, 50-51, 73 SMTP 50		
perda de sinal 36 pessoa de contato 49 pillarboxing 78-79 poeira iv projetor ajustando a imagem de 10 ajustando configurações de 15, 69 cabos de roteamento do 9, 12	SNMP 49, 52 solução de problemas 29 som Ver: áudio Suporte a 3D 69 suporte a UXGA 78 suporte a VGA 78 suporte a XGA 78 suporte ao Mac 78 suporte ao VGA quad 78		

suporte SVGA 78 suporte SXGA 78

Т

taxas de atualização 77-78
tela de alinhamento de imagem 10
tela de inicialização 47
temperaturas, operação e armazenamento iii
transporte 42
tremulando 37



umidade iv



ventiladores 34, 47 vídeo compatibilidade de formato de 77

7

zoom 46